# **Panasonic**

Http://www.jiannong.com.cn



使用说明书

型号 DMC-LX1GK





使用前, 请完整阅读本说明书。

LEICA DC VARIO-ELMARIT

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

VQT0S44

#### 亲爱的顾客,

借此机会我们感谢您购买此款 Panasonic 数码相机。请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管以便日后参考。

E-Mail:Service@jiannong.c

# 安全注意事项

### 警告

为了减少火灾、震动引起的损坏和不必要的干扰,请您务必使用我们推荐的附件,不要将此设备暴露于雨中或潮湿环境中。不要卸下机身的前盖(或后盖); 机身中没有用户可维修的部件。需要维修时,请联系授权的维修人员。

请仔细阅读版权法。

除您自己私人使用外,对预先录制的磁带、 光盘或其它出版或发行的材料进行录制会违 反版权法。即使是私人使用,对某些材料的 录制也会受到限制。

- 请注意,您的数码相机的实际控件、元件、 菜单项等都可能与本使用说明书中的图例 北京健略有不同。术有限责任公司松下维修站
  - SD 徽标是商标。
  - 本说明书中所列的其它名称、公司名称和 产品名称是相关公司的商标或注册商标。

E-Mail:Service@ilannong.com.cn 电源插座应安装在设备附近并应易于触 及。

### 小心

如果电池放置错误,有发生爆炸的危险。 更换电池时,只能用与此相同的电池或制 造商建议使用的同等类型的电池。根据制 造商的说明处理废旧电池。

北京健农电视技术有限责任公司村

Http://www.jiannong.com.

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 小心使用相机

- 请勿採晃相机或使其发生碰撞。否则、可能 无法正常操作相机或拍摄图片, 或者也可 能损坏镜头。
- 沙粒或灰尘可能导致相机故障。在海滩等 地方使用相机时,请小心不要使沙粒或灰 尘讲入相机。
- 在雨天或海滩使用相机时, 请小心不要使 水讲入相机。
- 如果海水溅到相机上,请用自来水浸湿一 块软布, 拧干后, 用它小心擦拭机体。然 后, 再用一块干布擦拭一遍。

#### ■ 关于 LCD 监视器

- 请勿用力按压 LCD 监视器。这可能会导致 LCD 监视器色彩不均匀或 LCD 监视器故 。
- 在温度变化很大的地方, LCD 监视器上可 能会形成水汽凝结。可用干燥、柔软的布 度: 40% 至 60%) 擦拭。
- 如果在打开时相机过冷,则 LCD 监视器上 的影像在开始时会比平时稍暗。但是, 随 度。

ICD 监视器屏幕采用超高精技术制造而 成。99.99%以上的像素有效、仅有不到 0.01%的像素不可用或总是亮的。但是, 这不会拍摄到卡中的图片上。

### ■ 关于镜头

- 请勿将镜头直接对准太阳或强光源。这不 仅会导致相机故障, 而且也会对您的眼睛 造成无法弥补的伤害。
- 请勿用力按压镜头。
- 使相机的镜头面向太阳可能会导致故障。 将相机放置在外或窗口附近时请注意。

### ■ 关于水汽凝结 ( 镜头蒙雾时 )

当周围环境的温度或湿度如下改变时会出现 水汽凝结:

由于它会导致镜头产生污渍、菌类或故障, 因此请注意不要出现水汽凝结。

- 将相机从冷处带入温暖的房间时。
- 将相机从外面移到开有空调的车内时。
- 空调或其它设备的冷风直接吹向相机时。
- 北京和東部技术有限责任公司松下维修站

将相机放入塑料袋直至相机温度接近周围环 境的温度 以避免水汽凝结。如果出现水汽 凝结, 请关闭相机, 然后将其搁置约2小时。 当相机接近周围环境温度时, 雾气会自然消 失。

#### ■ 如果长时间不使用相机

- 将电池存放在温度相对稳定的凉爽干燥的 地方。(建议温度: 15°C 至 25°C, 建议湿
- 请务必从相机中取出电池和卡。
- 如果电池长时间留在相机内,即使相机关 闭, 电池也会放电。 如果将电池留在相机 着内部温度升高,它会逐渐恢复到正常亮 ng c 内超出一段时间,则会过度放电,即使在 充电后也可能变得不稳定。
  - 要长时间存放电池, 建议每年对其充一次 业 电 然后将所充电能用尽后再行存放 松下维修业
    - 将相机保存在壁橱或橱柜中时, 建议与于 燥剂 (硅胶),一起保存。nong.com.cn

### - 如果看到此符号的话e@jiannong.com.cn

### 在欧盟以外其它国家的废物处置信息



此符号仅在欧盟有效。 如果要废弃此产品, 请与 当地机构或经销商联系. 获取正确的废弃方法。

# 关于本说明书技术有限责任公司松下维修站

请注意,本页上的说明只是样本,并非每页都按照这种方式进行说明。



此处标明的模式可以让您使用本页说明的 功能或设置。将模式转盘设定为任意模 式,以便使用各种功能或设置。

### 使用光学变焦

Http://www.jiannong.com.cn

责任公司松下维修站

可以用 4 倍光学变焦功能使人物或对象显得 更近,并可用广角录制风景。 Service@jiannong.com.cn

画面可能会出现一定程度的变形 (典型示例:垂直线外弯)。

北京健农电视技术有限责任公

说明使用本相机的便捷或帮助信息。


#### ■ 关于本说明书中的插图

请注意,产品外观、插图或菜单画面与实际使用情况略有区别。

■ 关于光标钮和操纵杆的插图。@jiannong.com.cn

在相关操作说明中,光标钮操作的说明和图示如下。

例如:按▼光标钮



Http://www.jiannong.com.cn

例如: 向右移动操纵杆

例如:按操纵杆



• [PHOTOfunSTUDIO -viewer- Version 1.0E] 在本说明书中称作 [PHOTOfunSTUDIO]。

安全注意事項 2 使用模式转盘 52	使用前	录制图像 (高级)	
株名			 . 52
推名	关于本说明书 E-Mail:Service@ijanr	4 ng.c. 光圈优先 AE	. 52
・		• 快门优先 AE	. 53
标准附件 7	准备	• 手动曝光	. 54
### 48	1-20-111 M	● 动态图像模式	. 57
快速入门指南 10		THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF	
用充电器对电池充电 11		八家人人	
美子电池       12       - 风景模式       61         插入/取出电池       13       - 夜间入像模式       62         插入/取出卡       14       - 夜间入景模式       62         插入/取出卡       14       - 夜间风景模式       62         关于卡       15       - 宝宝模式       63         可录制照片的大概数量和尺寸       16       - 美肤模式       64         安装镜头盖/肩带       19       - 烛光模式       65         女妻養美/肩带       19       - 烛光模式       65         女妻華 北京日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本		色物伏八	
插入/取出电池 13		71 24. 3	
插入/取出卡 14 - 夜间风景模式 62	, , ,		
关于卡 15 - 宝宝模式 63 可录制照片的大概数量和尺寸 16 - 美肤模式 64 安装镜头盖 / 肩带 19 - 烛光模式 64 设置日期 / 时间(时钟设置) 20 - 派对模式 65 设置菜单 北京市 中央 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
可录制照片的大概数量和尺寸 16			
安装镜头盖 / 肩帯 19 - 烛光模式 64 设置日期 / 时间(时钟设置) 20 - 派对模式 65 设置菜单 :	* * * .		
设置日期		)	
设置菜单 北京は 名中 別 は 名		O	
美于 LCD 监视器       25       - 雪景模式       66         - 星空模式       66         - 最中間       66         - 最早で模式       66         - 最初 (単元文章       67         使用 (最初 )       68         拍摄照片       9         以自动模式拍摄照片       33       • ISO 灵敏度 [感光度]       71         检查录制的照片 (查看)       35       • 图像尺寸 [图片尺寸]       71         使用光学变焦       36       • 通量 [质量]       72         - 新屋 (五月)       72       • 海野城村 [承音]       73         - 海野城村 [東音]       73       * 海野城村 [東音]       73         - 海野城村 [東子]       74       • 连续 AF [连续 AF]       75         - 数学变焦 [ 数日 ( 本報) [ 上  ]       75       • 数字变焦 [数日 ( 本報) [ 本		0	
- 星空模式 66 录制图像 (基础) 使用 [录制]模式菜单 68 拍摄照片 F-Mail:Service@iian.28 ng c 自平衡 [白平衡] 69 以自动模式拍摄照片 33		至宣(h) k	. 66
录制图像 (基础)	关于 LCD 监视器2	0	
### (基础) 使用 [录制] 模式菜単 68	Http://www.ilannor	,	
拍摄照片	录制图像(基础)		
以自动模式拍摄照片       33       • ISO 灵敏度 [感光度]       71         检查录制的照片 (查看)       35       • 图像尺寸 [图片尺寸]       71         使用光学变焦       36       • 质量 [质量]       72         用內置闪光灯拍摄照片       38       • 画频录制 [录音]       73         用自拍器拍摄照片       42       • 通频光模式 [测光模式]       73         补偿曝光       43       • AF 模式 [AF 模式]       74         光学图像稳定器 [稳定器]       45       • AF 辅助灯 [AF 辅助灯 ]       75         电连结 AF [连续 AF]       75       • 数字变焦 [数码变焦]       76         ● 数字变焦 [数码变焦]       76       • 颜色效果 [色彩效果]       76         ● 图片调整 [图片调整]       77       • 翻转动画 [翻转动画]       77         • 翻转动画 [翻转动画]       77       • 翻转动画 [翻转动画]       77         • 图片调整 [图片调整]       80       用手动对焦拍摄照片       81         使用播放变焦率, 中型技术有限 49       AF/AE 锁       AF       公本F       公本F       公本F       38         AF 微距模式       48       AF       48       48       48       48       48       48       48       48       48       48       48       48       49       48       48       48       48       48       49       48       48       48       49       48       48       49	拍摄昭片 E-Mail:Service@iiang		
位音录制的照片(查看) 35			
使用光学变焦       36       ・质量[质量]       72         用内置闪光灯拍摄照片       38       ・ 商量[质量]       72         申詢報拍摄照片       42       ・ 適分表制[录音]       73         补偿曝光       43       ・ 過光模式[列光模式]       73         相自动包围拍摄照片       44       ・ 连续 AF [连续 AF]       75         光学图像稳定器 [稳定器]       45       ・ AF 辅助灯 [AF 辅助灯]       75         一次全集 [数码变焦]       76       ・ 颜色效果 [色彩效果]       76         ● 图片调整 [图片调整]       77       ・ 翻转动画 [翻转动画]       77         ● 翻转动画 [翻转动画]       77       ・ 翻转动画 [翻转动画]       77         ● 图片调整 [图片调整]       80       用手动对焦拍摄照片       81         使用播放变焦率, 中央电视技术和思想       49       AF/AE 锁         制除照片       50       (AF:自动对焦 /AE:自动曝光)       83         AF 微距模式       84         设置宽高比       85			
用内置闪光灯拍摄照片 38 ・ 音频录制 [录音]			
用自拍器拍摄照片       42         补偿曝光       43         用自动包围拍摄照片       44         光学图像稳定器 [ 稳定器 ]       45         用连拍模式拍摄照片       46         播放 (基础)       47         播放图像       47         9/16/25 画面多画面播放       48         用手动对焦拍摄照片       81         使用播放变焦束, 中型技术有限 49       AF/AE 锁工多点         AF 微距模式       84         Http://www.jiannong       85	20,4704,24,00	the state of the second st	
* A			
用自动包围拍摄照片       44         光学图像稳定器 [ 稳定器 ]       45         用连拍模式拍摄照片       46         播放 (基础)       46         播放 (基础)       47         增放图像       47         9/16/25 画面多画面播放       48         使用播放变焦束性や电视技术有限 49       AF/AE 微性性         和F/AE 微性性       83         AF 微距模式       84         Http://www.jiannong       85			
光学图像稳定器 [ 稳定器 ]       45         用连拍模式拍摄照片       46         播放 (基础)       *AF 輔助灯 [AF 辅助灯 ]       75         *数字变焦 [ 数码变焦 ]       76         *例色效果 [ 色彩效果 ]       76         *图片调整 [ 图片调整 ]       77         *翻转动画 [翻转动画 ]       77         *图片调整 [ 图片调整 ]       77         *图片调整 [ 图片调整 ]       77         *图片调整 [ 图片调整 ]       77         *图片设整 [ 数码变焦 ]       80         明本 [ 本 ]       81         本 [ 本 ]       48         研究焦率 [ 本 ]       49         本 [ 本 ]       48         研究焦率 [ 本 ]       49         本 [ 本 ]       48         研究 [ 本 ]       48         基本 [ 本 ]       48		· '* /* A = [ '* /* A = ]	. 75
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			. 75
● 颜色效果 [ 色彩效果 ] . 76 ● 图片调整 [ 图片调整 ] . 77 ● 翻转动画 [ 翻转动画 ] . 77 ● 翻转动画 [ 和转动画 ] . 78 ● 图片调整 [ 图片调整 ] . 76 ● 图片调整 [ 图片调整 ] . 77 ● 翻转动画 [ 翻转动画 ] . 77 ● 翻转动画 [ 和转动画 ] . 77 ● 翻转动画 [ 和转动画 ] . 77 ● 翻转动画 [ 和转动画 ] . 77 ● 图片调整 [ 图片调整 ] . 77 ● 翻转动画 [ 和转动画 ] . 77 ● 图片调整 [ 图片调整 ] . 77 ● 翻转动画 [ 和转动画 ] . 77 ● 图片调整 [ 图片调整 ] . 77 ● 图片调整 [ 图片调整 ] . 77 ● 翻转动画 [ 图片调整 ] . 77 ● 图片调整		<ul><li>数字变焦[数码变焦]</li></ul>	. 76
●翻转动画 [翻转动画] 77 播放图像 47 使用快捷设置 80 9/16/25 画面多画面播放 48 用手动对焦拍摄照片 81 使用播放变焦京性中电视技术有限 49 AF/AE 微生多站 删除照片 50 (AF:自动对焦/AE:自动曝光) 83 AF 微距模式 84 Http://www.jiannong。设置宽高比 85	加建和快风和城燃灯	• 颜色效果 [ 色彩效果 ]	
MR	採岗 (其碑)		
9/16/25 画面多画面播放       48       用手动对焦拍摄照片       81         使用播放变焦束性や电视技术有限 49 AF/AE 微重多站       AF/AE 微重多站         删除照片       50       (AF:自动对焦/AE:自动曝光)       83         AF 微距模式       84         Http://www.jiannong       20       20         C       25       25			
使用播放变焦京块名电视技术有限 349 AF/AE 锁注 6 站 删除照片	播放图像	7 使用快捷设置	
删除照片			. 81
AF 微距模式 84 Http://www.jiannong.com 设置宽高比 85	使用播放变焦京性农电视技术有限责4	g AF/AE 锁 作 修 站	
Http://www.jiannong.com置宽高比	删除照片		
发重宽局比 85	Http://www.iianno		
E-Mail:Service@jiannong.com.cn	receptive visitatino	设置宽高比	. 85
	E-Mail:Service@iian	nong.com.cn	5

VQT0S44

	y y
播放 (高级)	
播放有声照片/动态图像87	n.cn
使用[回放]模式菜单	
• 用幻灯显示播放照片	
[幻灯片放映]89	
• 偏好設定 [ 收藏夹 ]	
• 以录制时的方向显示照片 北京	健农电视技术有限责任公司松下维修站
[旋转显示]91	
• 旋转照片 [ 旋转 ]92	
• 设置要打印的照片和打印份数	Http://www.jiannong.com.cn
[DPOF 打印]93	
• 防止意外删除照片 [保护]95	E-Mail:Service@jiannong.com.cn
• 向录制的照片添加声音[配音]96	
• 调整照片尺寸 [ 调整大小 ]97	
<ul><li>修剪照片[剪裁]</li></ul>	
<ul><li>* 改变见尚比[尚见比表换]100</li><li>* 整理存储卡[清除]101</li></ul>	
• 初始化存储卡 [格式化]	松下维修站
711.12 Duly 1071 -119-149 042 MV7 1	
连接电脑或打印机annong.com	n.cn
用 USB 连接电缆进行连接之前@jiannong.c	om.cn
[ <b>USB</b> ] : USB 模式 ] 103	Ollifon
连接电脑104	
连接 PictBridge 兼容打印机 106	
-	京健农电视技术有限责任公司松下维修站
其他	
<b>屏幕显示110</b>	Http://www.jiannong.com.cn
使用注意事项	rittp://www.jiannong.com.cn
信息显示112	E-Mail:Service@jiannong.com.cn
<b>故障排除116</b>	
规格	
//штп	

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 标准附件供农电视技术有限责任公司松下维修站

使用相机之前, 请检查所含物品。

■ SD 存储卡 (32 MB) ■ USB 连接电缆 RP-SD032BVE0 Mail:Service@jiannong. K1HA08CD0007

(本文中用"卡"来表示)



CD-ROM

VFC4082

■ 肩帯

Http://www.ii:

■ 电池组 CGA-S005E

(本文中用"电池"来表示)





■ 电池携带包

视技术有限责任公司 VYQ3509 站 ■ 电池充电器 DE-A12B

(本文中用 "充电器"p.来表示》.jiannong.com.cn



■ 镜头盖 VYF3055



■ AC 电源导线 K2CA2CA00020



北京健农电视技术有用 ■ 镜盖绳

VFC4137


E-Mail:Service@

■ AV 电缆 K1HA08CD0008



• 如果您丢失了附带的附件,请向经销商或最近的服务中心咨询。(您可以单独购买附件。)

# 部件名称《电视技术有限责任公司松下维修站



**上京健农电视技** 

Http://

2 自拍指示器 (第42页)

**com.cA**F 辅助灯 ( 第 **75** 页 )


3 闪光灯(第30,38页)

京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

### E-Mail:Service@jiannong.com.cn

- 4 操纵杆 (第32,47,81页)
- 5 AF/AE 锁钮(第83页)
- 6 光标钮
  - ◄/ 自拍器钮(第42页)
  - ▼/[REV] 钮 (第 35 页)
- ▶/ 闪光模式钮 (第38页)
- ▲/自动模式背光补偿 (第34页)/曝光补 偿(第43页)/自动包围(第44页)/白 平衡微调(第70页)钮
- 7 LCD 监视器 (第 25, 110 页)
  - 8 状态指示器
  - 9 [MENU] 钮 (第 21, 59, 88 页)
- 10 [DISPLAY/PWR LCD] 钮 (第 25 页)
- 11 单张/连续拍摄模式 (第46页)/删除钮 (第 35, 50, 90页)



9 10 11

Http://www.jiannong.com.cn

12 镜筒


13 对焦开关(第 29, 81, 84 页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站



- 15 变焦杆 (第35,36,48,49页)
- 16 光学图像稳定器钮(第45页)
- 17 闪光灯开启开关(第38页)
- ong 18 操作声音扬声器 (第87页)
  - 19 麦克风 (第57,73页)
  - 20 模式转盘(第28页)
  - 21 快门钮 (第29页)
  - 22 相机开关(第21页)

#### Http://www.jiannong.com.cn




# E-Mail:Service@ijannong.com.cn 23 镜头盖 / 肩带孔眼 (第 19 页)

- 24 [DIGITAL/AV OUT] 穿线孔 (第102, 104, 106页)
- 25 [DC IN] 穿线孔 (第 104, 106 页)
- 请确保使用正品 Panasonic AC 适配器 ■ ★ (DMW-AC5; 可选)。
  - 即使连接了AC适配器(DMW-AC5;可 选) 本相机也无法对电池充电。
- 26 端子盖

-Mail:Service@iian

- 27 卡/电池门(第13,14页)
- 28 三脚架插座
- 使用三脚架时, 请务必确认其在安装相 北京和罗启的稳定性有限责任公司松下维修刘



Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站


## 快速入门指南技术有限责任公司松下维修站

此部分为本数码相机画面录制过程的概述。 要进行各种操作,请务必参阅相关页面。 3 打开相机电源,拍摄照片。

• 设置时钟。(第20页)

## 1 对电池充电。(第11页)@jiannong.com.cn

• 相机出厂时, 电池未充电。使用前请对 电池充电。





### 2 插入电池和卡。(第 13, 14 页)



● 将模式转盘设定为[P]。

2 开启闪光灯。(使用闪光灯时)(第38

❸ 按快门钮拍摄照片。(第29页)

annong.cor4.播放照片。




- 将模式转盘设定为 [[▶]]。
- ② 选择要观看的照片。(第47页)

北京健农电视技术有限责任公司格

# 用充电器对电池充电限责任公司松下维修站

相机出厂时,电池未充电。使用前请对电池 充电。 Http://www.jiannong.c.3 拆卸电池。

### 1 安装电池,注意电池的方向。@jiannong.com.cn






### 2 连接 AC 电源导线。



• AC 电源导线与 AC 输入端子并不完全吻合。其间存在一个间隙,如下所示。



- 当 [CHARGE] 指示器 @ 呈绿色点亮时,充电开始。
- 当 [CHARGE] 指示器 ® 熄灭时(约130 分钟后) 以济电结束。视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术

- 充电完成后,请务必从电源插座上断开 AC 电源导线。
- 在使用 / 充电后或在充电过程中, 电池变 热。相机在使用过程中也会变热。但是, 这 并非相机故障。
- 如果在充电后长期放置,电池会放电。请重新充电。
- 请使用专用充电器和电池。
- ●请在室内用充电器对电池充电。
- 请勿拆卸或改装充电器。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

## 关于电池农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 电池指示

屏幕上显示剩余电池电量。「相机与 AC 适配 器(DMW-AC5;可选)一起使用时,该指。根据操作状况和电池的储存状况,可录制照 示不出现。1

# **••••** → ••• → -

该指示变红并闪烁:

重新充电或更换电池。

### ■ 电池的使用寿命

根据 CIPA 标准可录制照片的数量 (在程序 AE 模式中)

• CIPA 是 [Camera & Imaging Products Association1 的缩写。

可录制照片的数量

约 240 张照片 (约120分钟)

• 温度: 23°C/

湿度: LCD 监视器开启时为 50%。

- 使用 SD 存储卡 (附帯: 32 MB)。
- 使用附带的电池 ail: Service@jiannong.com询?
- 相机开启 30 秒后、录制开始。
- 每 30 秒录制一次,每隔一次进行全闪光。
- 每次录制时, 变焦杆从远摄转至广角或相 反。
- 每录制10次关闭相机。/请放置相机直至电 池变凉。

注意: 使用超强 LCD 功能 (第 26 页 ) 时, 可 录制照片的数量将会减少。

可拍摄照片的实际数量取决于拍摄间所留 间隔。所留间隔变长,拍摄数量相应减少。

例如,如果每次拍摄之间所留间隔为2分 钟, 而不是上述条件下的 30 秒, 则拍摄 司松下维修站 数量减至四分之一 (约60张照片)。

■ 播放时间 播放时间

约 300 分钟

片的数量和播放时间会发生变化。

■ 充电

北京风充电时间 技术有限 约130分钟松下维修

使用选购的电池组(CGA-S005E)时的充电时 间和可录制照片的数量同上。om.cn


- 充电开始时、[CHARGE] 指示器发亮。
- E-Mail-Service@jiannong.com.cn 充电错误
- •如果充电期间, [CHARGE]指示灯以1秒的 间隔时间闪烁、说明存在充电错误。 在这种情况下,请从电源插座上断开充电 器. 取出电池, 然后确认室温和电池温度 (CIPA 标准下的录制条件)本有限责任公司松·都不是太低或太高。如果室温介于 10°C 至 35°C 之间,请再次对电池充电。如果对电 池充电一段时间, [CHARGE] 指示灯仍然 闪烁, 请向经销商或最近的服务中心咨
  - 即使电池正常充电、相机的操作时间仍极 度缩短,则可能是电池的使用寿命已到 期。请购买新电池。原责任公司松下维修业

### ■ 充电条件

- •请在10°C至35°C温度下对电池充电。(电 池温度也应相同。)
- 在低温条件(如滑雪/滑板滑雪)下, 电池 性能可能会暂时下降, 操作时间也可能缩 短。

## 插入/取出申池技术有限责任公司松下维修站

- 口。
- 关闭闪光灯。 E-Mail:Service@jiannong
- 1 滑动卡/电池门,将其打开。




• 请确保使用正品 Panasonic 电池 (CGA-S005E) .

### 2 插入:

插入已充电的电池,请注意电池的方 **向**。

#### 取出:

滑动锁定装置①,取出电池。



- - ❷ 将卡/电池门滑至末端, 然后牢固 地关闭。



- 如果长期不使用相机。请取出电池。将取出 的电池存放在电池携带包 (附带)中。(第 113页)
- 如果将完全充电的电池插入 24 小时以上, 则即使将电池取出, 时钟设置仍将存储 Http://www.jiannong.com(在相机内)至少3个月。(如果电池充电 不足,存储时间可能缩短。) 超过 3 个月 后,时钟设置将会丢失。此时,请重新设 置时钟。(第20页)
  - 在卡的存取过程中,请勿取出卡或电池。 北(第15页)否则可能损坏卡上的数据。公下维修业
    - 附带的电池为本相机专用电池。请勿将其 用于任何其他设备。..jiannong.com.cn
    - 取出电池前,确认相机电源已关闭。如果在 相机电源打开时取出电池,相机设置可能 会丢失。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 插入人取出卡技术有限责任公司松下维修站

- 检查相机电源是否已关闭,镜头是否已缩 回。 **Http://www.jiannong.com. 3 ● 关闭卡 / 电池门。**
- 关闭闪光灯 E-Mail:Service@jiannong.com
- 1 滑动卡/电池门,将其打开。



关闭。

然后重新插入。


## 2 插入:

使标签面朝向相机的背面,将卡插入,直至其发出"喀哒"声。

取此京健农电视技术有限责任公司松下维修站

推动卡直至其发出"喀哒"声,然后

将卡竖直拉出 tp://www.jiannong.com.cn



北京健农电视技术有限责任公司松下维修的

Http://www.jiannong.com.cn

❷ 将卡/电池门滑至末端,然后用力

**E-Mail:Service 1 annong.com.cn**■ 如果卡 / 电池门不能完全关闭,请取出卡,

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

• 检查卡的方向。

- 如果在相机电源开启时插入或取出卡,卡及数据可能会被损坏。
- 建议使用松下生产的 SD 存储卡。(请仅使用带有 SD 标识的正品 SD 卡。)
- 请勿触摸卡背面上的连接端子。

Http://www.jiannong.com.cn


**14** VOT0S44

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

# 关于卡京使农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 对卡的存取

当图像被录制到卡上时,卡存取指示①呈红》。 色点亮。



卡存取指示点亮时,说明正在读取或删除图像,或者对卡进行整理(第101页)或格式化,请勿:

- 关闭相机电源。
- 取出电池或卡。
- 摇晃或碰撞相机。
   否则,卡和数据可能会受损,相机可能无法 正常工作。

#### ■ 关于卡的操作

请将珍贵的数据储存到电脑(第104页)中。由于电磁波、静电、相机故障或卡的缺陷等原因,卡上的数据可能损坏或丢失。

• 如果已在计算机或其他设备上对卡进行了格式化,请用本相机重新格式化。(第 101 页)

### ■ SD 存储卡(附带)和 MultiMediaCard(多 媒体卡)(选购)

SD 存储卡和多媒体卡是体积小、重量轻、可移动的外部存储卡。 SD 存储卡的读 / 写速度很快。SD 存储卡配有一个写保护开关②,可以防止对卡的写入和格式化。(将开关滑至 [LOCK] 端时,无法写入或删除卡上的数据,或对卡进行格式化。开关的锁定解除后,即可使用这些功能。)。na.com.cn

#### SD 存储卡



可使用下列容量 (从 8 MB 到 2 GB)的 SD记忆卡。

8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB(最大)

请由下列网站确认最新信息。

# Http://www.jiannong.chittp://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

(此网站仅使用英语。)

- 本机支持符合 SD 记忆卡规格以FAT12 系统和 FAT16 系统进行格式化处理的 SD 记忆卡。
- ★ 使用多媒体卡时, 本相机不能拍摄动态图 章 多型像。

### - Http://www.jiannong.com.cn

- 与SD存储卡相比,多媒体卡的读/写速度较慢。使用多媒体卡时,某些功能的性能略慢干说明效果。
- 将记忆卡置于儿童无法触及的范围,防止 吞服。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 可录制照片的大概数量和尺寸。

宽高比 Ht	宽高比 Http://www.jiannong.com.cr						
照片尺寸	8M	(3840×	2160 像刻	素)	5.5M <b>⊒</b>	28 像素)	
质量 - Ma	TIFF	ic	nnerg.	RAW	TIFF	Ħ	
16 MB	0	3	6	0	0	5	10
32 MB	1	7	14	1	1	11	22
64 MB	2	15	29	3	3 地 技 ボコ	23	46
128 MB	4	30	60	6	7	47	93
256 MB	9	59	115	13	14	92	180
512 MB	18	115	230	26	tp://28vw.	jian <sub>180</sub> ng.	col350n
1 GB	36	230	460	52	57	360	710
2 GB	74	470	930	105	115/10	740	9-1420 Cr

宽高比		16:9			3	:2	
照片尺寸	2M EZ	(1920×108	0 像素)	7M	I (3248×	2160 像刻	素)
质量	TIFF			TIFF	Ħ		RAW
16 MB	2	13	25	0	4	8	0
32 MB	4	28	54	1	8	17	1
64 MB Ht	p://\9ww.	jian58ng.	corh10n	2	17	35	3
128 MB	18	115	220	5	36	71	6
256 MB=-Ma	il:S36vice	e@ji2301on	g.c430.cr	10	70	135	13
512 MB	72	450	860	21	135	270	26
1 GB	145	910	1720	43	270	540	53
2 GB	290	1800	3410	87	560	1090	105

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

宽高比京健农电视技术有限责任公司 3:2 维修站							
照片尺寸	4.5M <b>⊒</b> Z	(2560×17	12 像素)	2.5M <b>Ξ</b> Ζ	(2048×13	60 像素)	
质量	HITIEF/wa	ww. <mark>III</mark> nno	ng. <mark></mark> m.c	n TIFF	Ħ		
16 MB	1	6	12	1	10	19	
32 MB	-Mai <sub>2</sub> :Ser	vice <sub>[3]</sub> ian	non <sub>27</sub> con	ı.cn 3	21	41	
64 MB	4	28	55	6	44	84	
128 MB	8	57	110	14	89	170	
256 MB	17	110	210	27	170	330	
512 MB	34	220	430	54	340	650	
1 GB	69	440	860	105	680	1310	
2 GB	140	890	1700	Ht210/wv	vw1360 no	ng2560n.c	

E-Mail:Service@ijannong.com.cn

宽高比		4:3						
照片尺寸	6N	(2880×	2160 像刻	素)	4M EZ (2304×1728 像素			
质量	TIFF	Ħ		RAW	TIFF	Ħ		
16 MB	0	4	9	0	1	7	14	
32 MB	1	9	19	1	2	15	29	
64 MB京建	农多视	技20有	限39年	公司松	下维修站	31	60	
128 MB	6	40	79	6	9	62	120	
256 MB	H12://	79.	155	13	19	120	230	
512 MB	24	155	300	26	38	240	470	
1 GB	_M48:S	ar310	61010	ng53on	<b></b> 76	480	940	
2 GB	98	630	1220	105	150	970	1860	

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

宽高胜农电视技术有限责任公司松丁437多站							
照片尺寸	3M EZ	(2048×153	6 像素)	2M EZ	(1600×120	00 像素)	
质量 Ht	tp:/TIFF/w.	jiar <mark>iii</mark> ng.	cor <del>ff</del> in	TIFF	Ħ		
16 MB	1	9	17	2	14	28	
32 MB =- ME	iil:Sgrvice	e@jiqgnor	1g.c371.cr	4	30	59	
64 MB	6	39	75	10	62	120	
128 MB	12	79	150	20	125	240	
256 MB	24	150	290	39	240	470	
512 MB	48	300	590	78	480	940	
1 GB	96	610	1180	155	970	1880	
2 GB	195	1220	2360Ht	tp:/310/w.	jia1920 <sub>1</sub> g.	co3610n	

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

宽高比	4:3				
照片尺寸	1M EZ	(1280×960	0 像素 )		
质量	TIFF	Ħ			
16 MB	3	22	41		
32 MB	7	46	86		
64 MB	1视技术	1限94年	175下		
128 MB	31	190	350		
256 MB	:p://61ww.	370 <sub>ng</sub>	690		
512 MB	120	730	1370		
1 GB E-Ma	11:240/ic	@1470 <sub>or</sub>	g. 2740.cr		
2 GB	490	2920	5120		

- 如果选择较大的照片尺寸,则可以打印清晰的照片。选择较小的照片尺寸时,虽然照片质量下降,但可以在卡上储存更多的照片。(第 **71** 页)。
- EZ 是 「特殊光学变焦 (Extra Optical Zoom)」的缩写。(第 86 页)
- 有关质量的详情、请参阅第72页。
- E-Mail:Service@jiannong.com.cn
- 该数量为近似值。(该数量因录制条件和卡的类型而异。)
- 可录制照片的数量可能因对象而异。
- 屏幕上显示的可录制照片的剩余数量为近似值。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 安装镜头盖片肩带\*有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

■ 镜头盖

■肩帯

1 将带子穿过镜头盖上的孔。

1 将肩带穿过肩带孔眼的孔。

Http://www.jiar



北京健农电视和达有阳水柱

2 将带子穿过相机上的孔。



• 检查肩带已牢固安装到相机上。

### 3 安装镜头盖。



- 关闭相机电源、携带相机或播放照片时、请装上镜头盖以保护镜头表面。
- 在录制模式中打开相机电源之前,请卸下镜头盖。 E-Mail:Service@jiannong.com.cn

限责任公司松下维修站

- ●当模式转盘被设定为某种录制模式,并且在装有镜头盖的情况下开启相机时,将出现[取下镜头盖并按下▶按钮]信息。请在卸下镜头盖后按▶ 光标钮。
- 请注意不要丢失镜头盖。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 设置日期/时间(时钟设置)

#### ■ 初始设置

相机出厂时,未设置时钟。开启相机时,将 **2**选择[年/月/日]、[日/月/年]或 [月/日/年]。



- 设置日期和时间之前, 请取下镜头盖。
- •按 [MENU] 钮, 将出现步骤1中所示画面。
- 约 5 秒钟后,设置画面消失。重新开启本机,以显示上述画面。也可以按 [MENU] 钮显示菜单画面(第 21 页),选择设置菜单第 2/4 页上的 [时钟设置],然后执行步骤。1 和 2。



- 完成设置后,按 [MENU] 钮两次关闭菜单。
- 关闭和重启相机后,检查时钟设置是否正 确。

# 1 设置日期和时间://www.jiannong.com.





◆ ◀/▶ : 选择所需项目。◆ ▲/▼ : 设置日期和时间。

• 如果将完全充电的电池插入 24 小时以上, 如则即使将电池取出,时钟设置仍将存储 (在相机内)至少3个月。(如果电池充电 不足,存储时间可能缩短。)

上京 超过 **3** 个月后、时钟设置将会丢失。此时, 请重新设置时钟。


- 可以在2000至2099之间设置年份。采用24小时系统。
- 如果不设置日期。在到照相馆进行数码打印时,将无法打印日期。
- 关于日期打印设置,请参阅第94页。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## 设置菜单健农电视技术有限责任公司松下维修站

请根据需要改变设置。(设置详情请参阅第 22 至 24 页。) Http://www.jiannong.c. 3 选择[设置]菜单。

## 1 卸下镜头盖,然后打开相机。@jiannong.com.cn





•将变焦杆®转向T时,可以前进菜单画面中的页面。(反之亦然),annong.com.cn

### 4 选择所需项目。



# 2 按 [MENU] 钮 Mail:Service@jiannong 5 设定所需数值。



	% 设置	1/4
(₩⊇₽)	☆ 监视器	±0
北京学校电	▲ 自动查看 人 贡 一	公司 本下维修站
1	o <sup>≥</sup> 节电	1 SEC.
	MFa MF 辅助灯	3 SEC.
	·// 操作音 annong	ZOOM
	选择◆ 设置♪	退出 MENU
E-Mail	:Service@jianno	ng.com.cn

### 请务必在最后按 ▶ 确定设置。

按[MENU] 退出菜单。处于录制模式时,可以半按快门钮退出设置菜单。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关设置,请参阅第21页。有限责任公司松下维修站

	菜单	功能
₩		对 LCD 监视器的亮度进行 7 级调节。
	自动查看	[OFF]: 所录照片不自动显示。
		[1 SEC.]:所录照片在屏幕上自动显示约 1 秒。
		[3 SEC.]:所录照片在屏幕上自动显示约 3 秒。
		[ZOOM]: 所录照片在屏幕上自动显示约1秒。然后照片放大4倍, 显示
		约 1 秒。此模式适用于确定焦点。即使选定了 [ZOOM],连 拍模式、自动包围的照片以及有声照片也不会放大。
		• 在动态图像模式 [11-11] 中,不启用自动查看功能。
		• 不论如何设置自动查看,在用自动包围[🛂](第44页)或连拍模式
		[ ] ] ] 以及[ ] (第46页)进行拍摄时,均会启用自动查看功能。(但图像不会放大。)
		• 将照片质量设定为 [TIFF] 或 [RAW] 时,自动查看功能将一直工作到
		对卡的录制结束。(照片不放大。)
		• 使用有声照片时,不论自动查看功能如何设置,在将声音或数据录
		入卡的过程中,自动查看功能生效。 (照片不放大。)
	北京健农电池	• 在使用自动包围、连拍模式、拍摄动态图像、场景模式内的[自拍肖
		像]以及录制声音时,不能改变自动查看设置。
<b>™</b> zzz	节电 Http:	如果个进行任何操作,相机将在设定的时间间隔闪目动天
	E-Mail:	[OFF]: 相机电源不自动关闭。
		• 要从节能模式中恢复到正常模式,请半按快门钮或关闭再打开相机 电源。
		• 使用AC适配器 (DMW-AC5; 可选) /连接至电脑或打印机/录制动态
		图像/播放动态图像/幻灯显示期间,节能模式不启用。(请注意,
		手动使用幻灯显示时,节能功能将在 10 分钟之后关闭本机。)
MFQ	MF 辅助灯	在手动对焦过程中,屏幕中心出现辅助画面,以便于对拍摄对象进行
,		对焦。(第82页) E-Mail:Service@jiannong.com.cn
		[OFF]: 无 MF 辅助灯
		[MF1]: MF 辅助灯显示在屏幕中心
		[MF2]: MF 辅助灯占据整个屏幕

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关设置,请参阅第21页。技术有限责任公司松下维修站

		电视技术有限黄色公司松下维廖珀	
	菜单	功能	
<b>=</b> )))	操作音	进行设置,选择操作声音的音量。	
		[ <b>文</b> ]: 无操作声音	
	E-M	[¶]]: 柔和的操作声音 g.com.cn	
		[吖》): 响亮的操作声音	
<u> </u>	快门	进行设置,选择快门声音的音量。	
		[ <u>**</u> ]: 无快门声音	- T-R-A-1-
		[於]: 柔和的快门声音 化京健农电视技术有限责任公司松下组	
		[ <u>💵</u> ]: 响亮的快门声音	
心》	音量	可以对扬声器音量进行 7 级调节。(级别 6 至 0) **** (3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		• 将相机连接至电视机时,电视机扬声器的音量不变。	
()	时钟设置	改变日期和时间。(第20页)	
	号码重设	如果要在下一次录制时让照片的文件号码从0001开始,请设置此项。	
		(文件夹数量更新,文件号码从0001开始。)	
		•可以从 100 到 999 的范围内分配文件夹号码。	
		文件夹数量达到 999 时,不能进行重置。建议在将数据保存到电脑	
	北京健农	真或其他设备上后对卡进行格式化。1835年	
		•要将文件夹号码重置为100,必须首先对卡进行格式化(第101页)。	
	н	格式化后, 执行[号码重设]重置文件号码, 然后将出现一个画面,	
	in.	询问您是否想要重置文件夹号码。选择[是]。	
	E-M	• 关于文件和文件夹号码的详情,请参阅第 105 页。	
ΣR	重设	录制设置或[设置]菜单恢复为初始设置。	
'''		• 文件夹号码和时钟设置不变。	
		•宝宝的生日(在[宝宝]场景模式(第63页)中设定的)被清除。[旋转	
		显示](第91页)被重置为[ON]。电视技术有限责任公司松下	维修业
USB	USB 模式	设置 USB 通信系统。请在连接至电脑或打印机之前进行设置。(第	
		103 页) Http://www.jiannong.com.cn	
HL	突出显示	启用自动查看或查看功能时,将出现一个白色饱和区域,呈黑白闪	
		烁。(第26页) E-Mail:Service@jiannong.com.c	n

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关设置,请参阅第21页。有限责任公司松下维修站

	菜单		功能
<b></b>	视频输出 Http:	7 WW.WW.WW.	视频输出被设为 NTSC 制式。
	(仅限于播放模	[PAL]:	视频输出被设为 PAL 制式。
	.,		(第102页)com.cn
<b>+</b>	电视高宽比	[ 16:9 ]:	如果您的电视机具有 16:9 宽高比,请选择此项。
	(仅限于播放模		•此模式最适于在[16:9]宽高比的电视机上显示 16:9 宽高
	式)		比的图像。以[4:3] 宽高比拍摄的图像在每侧都添加有黑带。
		[ 4:3 ]:	如果您的电视机具有 4:3 宽高比,请选择此项。
			•此模式最适于在[4:3]宽高比的电视机上显示 4:3 宽高比
			的图像。显示 [ <mark>16:9</mark> ] 宽高比的图像时,图像上下有黑带(信箱模式)。
		<ul><li>请注意,</li></ul>	选择[16:9]并输出至电视机时(第102页), 相机LCD监视器
		上的画	面将垂直拉长。
m ft.	MF m/ft 显示	[m]:	在手动对焦过程中,用米为单位来显示焦距。
		[ft]:	在手动对焦过程中,用英尺为单位来显示焦距。
SCN	场景模式菜单	[OFF] <sub>有</sub>	将模式转盘设定为[ <b>SCN1</b> ]或[ <b>SCN2</b> ]时,不显示[场景模式]
			菜单,相机以当前选定的场景模式进行操作。 如果要改变
	Http:	/www.ji	场景模式,请按 [MENU] 钮显示 [ 场景模式 ] 菜单,然后选
			择所需的场景模式。
	E-Mail:	[AUTO]:	将模式转盘设定为[SCN1]]或[SCN2]时,[场景模式]菜单自
			动出现。选择所需的场景模式。
₿®	语言		面上,从下列2钟语言中设定语言。
		用 ▲/▼ :	及置所需的语言,然后用 ▶ 确定设置。  : 中文 (简体) <b>[ENGLISH]</b> : 英文
		• 如果误i	投了其他语言,请从菜单图标中选择 [ <b>Q</b> ❶] 来设置所需语言。
			Http://www.jlannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 关于 LCD 监视器 \* 有限责任公司松下维修站

■ 选择要使用的屏幕。

在录制模式(第28页)中



按 [DISPLAY/PWR LCD] 钮切换至要使用的 屏幕。

•显示菜单画面时,不启用 [DISPLAY] 钮。 在多重播放(第48页)或播放变焦(第49页)过程中,可以打开或关闭屏幕上的指示。

- ® 显示
- © 用直方图显示
- ① 无显示 (录制引导线)
- ® 无显示
- **\*直方图维修站**

在播放模式(第47页)中



- ⑤ 显示Mail:Service@jiannong.com.cn
- ⑥ 用录制信息和直方图显示
- ® 无显示
- \*在场景模式下为[宝宝]进行生日设置(第 63页)并在拍照时选择[显示年龄]方能显

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# ■ 晴天在室外观看LCD监视器(超强LCD功

#### 能)

按住 [DISPLAY/PWR LCD] 钮 1 秒时, 超强 LCD 功能即启动。LCD 监视器将比平常更

### ■ 录制引导线

将拍摄对象对准水平或垂直引导线或其交点 时, 诵讨观察拍摄对象的大小、斜度和平 衡, 可以拍摄构图精巧的照片。

维修站

亮,更容易在室外看清楚。vice@jiannong.com.cn





E-Mail:Service@jiannong.com.cn ■ 高光显示

如果在启用自动查看或查看功能时将[设置] 菜单(第23页)上的[突出显示]设置为 [ON]、照片上所有白色饱和区域(非常亮或 闪光的部分) 将呈黑白闪烁。

№ 如果对照直方图进行曝光负补偿, 然后再 进行拍照,则可能获得品质良好的照片。



- : 超强 LCD 指示
- /www.jiannong.com.cn • 拍照时, 在按下 [DISPLAY/PWR LCD] 钮 30 秒后, LCD 监视器自动恢复到正常亮com.cn 度。按任何按钮时, LCD 监视器再次发亮。
- 如果再次按住 [DISPLAY/PWR LCD] 钮 1 秒,超强 LCD 功能即被取消, LCD 监视 器恢复到正常亮度。
- 在超强 LCD 功能中, 亮度和色调将加强显 示在 LCD 监视器上。因此、亮度和色调看 起来可能与实际的亮度和色调有所不同, 视拍摄对象而异。 然而, 此功能不影响录 制的照片。

#### 无高光显示



有高光显示



北京健农电视技术有限责任公司松


## ■直方图。ルコは火电视

- 直方图是沿水平轴线显示亮度(由黑到白)、沿垂直轴线显示每个亮度等级的像素粉的图形。
- 该图可方便相机用户对照片的曝光方式进行检查。
- 当数值集中到 @ 左侧时,表示照片曝光不足。大部分画面为黑色的图像(例如夜间风景)形成这种直方图。
- 当直方图中的数值均匀分散 ®,表示曝光充分,亮度均衡。
- 当数值集中到 © 右侧时,表示照片曝光过度。大部分画面为白色的图像形成这种直方图。

# 一二十维修站


- 在下列条件下,所录制的照片与直方图相 互之间不匹配时,直方图将显示为橙色。
- -开启闪光灯时
- 关闭闪光灯时
- ① 屏幕亮度在暗处不正确时
- ② 未充分调节曝光时
- 在动态图像模式[**旧**]中、多画面播放和播放变焦期间,不出现直方图。
  - 录制模式中的直方图为近似图形。
  - 录制和播放过程中的直方图可能不一致。
  - 本相机中的直方图与电脑等设备使用的图像编辑软件中显示的直方图不匹配。
  - 在自动查看功能或查看功能中用高光显示 检查白色饱和区域。(第26页)

### 直方图示例






任公司松下维修站





nona.com.cn





Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维1

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

- ② 曝光不足
- ® 曝光适当
- © 曝光过度
- \* 直方图

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 拍摄照片农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 模式转盘

本相机具有一个模式转盘、适合录制多种场景。 请选择所需的模式,享受多种录制方式的乐趣。 请缓慢而稳定地转动模式转盘。



P:程序AE(自动曝光)模式(第29页) 曝光由相机自动调节。

▲ : 光圏优先 AE (第 52 页)

S: 快门优先 AE (第53页) 光圈值由设定的快门速度自动确定。

M: 手动曝光(第54页)

曝光由手动调节好的光圈值和快门速度进行 调节。

**日**: 动态图像模式(第 57 页) 此模式可以让您录制有声动态图像。 \$CN1: 场景模式 1 (第 59 页) SCN2: 场景模式 2 (第 59 页)

此模式可让您根据录制场景拍摄照片。 此模式可让您将[设置]菜单上的[场景模式 转盘上将常用的场景模式设为 [SCN1] 和

> [SCN2]. 该模式使用起来非常方便, 因为您可以快速 E-Mail:Service@jiannong.cor选择场景模式并可简化操作。

> > ▲ : 自动模式(第 33 页) 推荐初学者使用的模式。

> > ▶ :播放模式(第47页)

此模式可让您播放录制的图像com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站




相机根据拍摄对象的亮度自动设置快门速度。com.cn 和光圈值。

E-Mail:Service@jiannong.

- 1 取下镜头盖。
  - ② 打开相机电源。
  - ❸ 将模式转盘设为程序AE模式[P]。』。』。
  - 将对焦开关滑至 [AF]。



■程序 AE<sub>北京健农电视技术有限责任</sub> **2** 将 AF(自动对焦)区域①对准要进行 对焦的点,然后半按快门钮。



E-M3:S4:vice@jiannong.com.cn

- A: 半按快门钮进行对焦。
- 对焦指示 ②点亮, 然后显示光圈值 ③和 快门谏度 ④。
- 可以用程序偏移(第32页)改变快门速度

### 3 拍摄照片。





• B: 全按快门钮拍摄照片。g.com.cn


E.Mai	对象未对焦时	对象对焦时
对焦指示	闪烁 (绿色)	亮 (绿色)
AF区域	由白变红	由白变绿
声音	鸣笛4次	鸣笛2次

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## ■ 拍好照片的正确姿势

要拍摄清晰的照片:

- 请用双手轻握相机, 双臂在身侧保持固定, 双脚略微分开站立。//www.jiannong.com.c/如果在未进行预对焦时全按快门钮,照片
- 按快门钮时, 小心不要移动相机。
- 请勿用手指或其他物品遮盖麦克风或AF辅 助灯。
- 请勿接触镜头部分。
- 请勿用手指或其他物品遮盖闪光灯。





 横持相机时 ②: 竖持相机时

②: 闪光灯±农电视技术有限责任公司松丁场景对比度较低时。

® · AF 辅助灯

- 使用下列模式和方法时,请保持相机稳定。om.c= 录制非常明亮的对象时。 请使用三脚架以取得最佳效果。通过组合 按快门钮时造成的照片模糊现象。
  - 慢速同步 / 防红眼 [**ફ**S◎] (第 39 页)
  - -场景模式(第59页)中的 [夜间肖像] (第 62页), 「夜景](第62页), 「烛光](第 64页), [烟火](第65页), [派对](第 65 页). 「星空] (第66 页)
  - 降低了快门速度(第53和54页)时

#### ■対焦

- 対焦范围为 50 cm 至 ∞ (广角), 1.2 m 至 ∞ (远摄)。
- 可能模糊或散焦。
- 对焦指示闪烁时,拍摄对象未对焦。请半按 快门钮、重新对拍摄对象进行对焦。
- 如果在经过几次尝试后相机仍不能对焦,

北京健请将其电源关闭凡然后重新打开。下维修站

- 在下列情况中, 相机无法对拍摄对象正确 对焦。://www.jiannong.com.cn
- 场景中同时包含近距离和远距离拍摄对
- E-N象时Service@jiannong.com.cn
  - 镜头和对象之间的玻璃上有污渍或灰尘 时。
  - 对象周围有发光或闪光物体时。
  - 在暗处拍摄照片时。
  - 对象快速移动时。

  - 出现抖动时。

建议用手动对焦(第81页)、预对焦(第82 使用三脚架和自拍器(第42页),可以防止 页)或 AF/AE 锁(第83页)拍摄照片。在暗 处,可以开启 AF 辅助灯(第75页)对拍摄 对象讲行对焦。

> • 即使出现了对焦指示,对拍摄对象实现了 对焦, 对焦也会在释放快门钮时取消。请 重新半按快门钮。

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

### ■ 抖动(相机晃动)

- 按快门钮时, 请注意抖动现象。
- 在快门速度较慢、出现模糊现象的机会增





• 出现抖动警报时, 请特别注意第30页中说 明的拍摄方法,或通过使用三脚架取得最 佳拍摄效果。通过组合使用三脚架和自拍 器(第42页),可以防止按快门钮时造成的 模糊现象。

北京健农电视技术有限责任

#### ■ 方位检测功能

- 竖握相机进行拍照时,照片的旋转信息被 关闭再打开相机电源。 自动添加并记录到照片上。 将[旋转显示](第91页)设为[ON]时, 可以根据照片上的旋转信息在屏幕或电视 机上旋转和显示照片。
- 竖握相机拍摄照片时, 请仔细阅读第30页 上的"拍好照片的正确姿势"。
- 对于相机面对上下方向录制的照片, 此功 能可能无法正常工作。
- 在动态图像模式 [ ] 或 [翻转动画] 中, 不能使用方位检测功能。

#### ■ 曝光

- 如果在半按快门钮时曝光不足, 光圈值和 快门速度的指示变红。(但是, 在启用闪光
- 屏幕亮度可能与录制的照片不同。即使屏 幕上的拍摄对象显示是暗的,实际图像也 将是亮的。
- 当屏幕中的大部分对象非常明亮时(例如, 北京晴朗的蓝天、雪地等)及录制的照片可能会16站 变暗。此时,请补偿相机的曝光值。(第43 页) Http://www.jiannong.com.cn

### Mail:Service@jiannong.com.cn

- 按快门钮时, 屏幕可能短时间变亮或变暗。 此功能可以方便进行对焦调节。并目录制 的照片不会受到影响。
- 建议在拍照前重新设置时钟。(第20页)
- •设置了节能时间时(第22页), 如果在设定的 时间内不进行任何操作, 相机电源将自动 关闭。重新操作相机时,请半按快门钮或
- 在某些情况下, 如果在使用相机时相机和 对象之间的距离超出了可录制范围,即使 对焦指示发亮,照片仍可能无法正确对 焦。

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 程序偏移

在程序 AE 模式中,可以改变相同曝光下的 预设光圈值和快门速度。这种情况被称之为 "程序偏移"。

通过此功能,可以在程序 **AE** 模式中让背景变得更加模糊(通过减小光圈值),或让录制的移动对象显得更有动感(通过设定较慢的快门速度)。


• 光圈和快门速度显示在 LCD 上 (约 10 秒至) 钟)时,移动操纵杆激活程序偏移。

(例如:对焦开关设为[AF]时)





### ■ 程序偏移示例



- (A): 光圈值 大有限责任公司松下维修站
- (B): 快门速度

# Http://www.jiannong.com.cn

- 如果在半按快门钮时曝光不足,快门速度 将变红。
- 程序偏移生效超过 10 秒后,激活程序偏移的状态将被取消,并返回程序 AE 模式。但程序偏移的设置将被记忆。
- 关机时,程序偏移即被取消。
- 根据对象的亮度, 可能无法启用程序偏移。
- ▼: 对焦开关设为 [AF] 或 [AF ] 时 (第 84
  - D. E-Mail:Service@jiannong.com.cn
- **◄**: 对焦开关设为 [MF] 时 (第 81 页)



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn


• 程序偏移启用后、屏幕上出现程序偏移指示 ①。

# 以自动模式拍摄照片限责任公司松下维修站

自动模式方便初学者使用。它仅显示简单菜 单设置,使您拍照不发生错误。

### 1 选择所需的项目,设定所需的数值。





Http://www.jiannong.c

#### ■ 自动模式中的设置

il:Service@jiannong • 有关详情,请参阅各项目的相关页面。

[图片尺寸]: 第71页 [质量]:第72页 **[数码变焦]**: 第 76 页

#### ■ 自动模式中的其他设置

Http://www.jiannong.com/自动模式中,其他设置固定如下。有关详 情,请参阅各项目的相关页面。

	Comici			
	对焦范围	30 cm 至 ∞		
	([AF]/[AF\)/	(远摄)		
1	[MF]) () () () () () () () () () () () () () (	5 cm 至 ∞ 木有限责任公司	松下维	1後站
		(广角)	100 1 210	12-6
	白平衡	[AUTO]	第69页	
	ISO 灵敏度	[AUTO]	第71页	
	图像调整 I:Serv	[STD]iannong.c	第77页	
	音频录制	[OFF]	第73页	
	测光模式	[(•)]	第73页	
		(45)		
		(多重)		
	AF 模式	(多重) [■]	第74页	
	AF模式 国松下维修站		第74页	
			第 <b>74</b> 页 第 <b>75</b> 页	
	司松下维修站	[■] (単区对焦)		
	<u> </u>	[■] (单区对焦) [OFF]	第75页	
	连续 AF AF 辅助灯	[■] (单区对焦) [OFF] [ON]	第 <b>75</b> 页 第 <b>75</b> 页	

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修单

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 背光补偿

背光指光线来自拍摄对象的后面的状况。录 制背光照片时,人物等拍摄对象变暗。按▲ 时,[圖](背光补偿开启指示)将出现,背 - [视频输出] 光补偿功能启用。此功能通过增强整个照片 的亮度来进行背光补偿。







- 不能在自动模式中设置下列项目。
- 「电视高宽比 〕
- ●自动模式的「图片尺寸」、「质量〕和「数码 变焦1设置应用于其他录制模式。
  - 不能在自动模式中使用下列功能。
    - 曝光补偿
- 北京供农自部有铺本有限责任公司松下维修站
  - 「色彩效果]
  - 但是: [图片尺寸] 和 [质量] 的设置与 [图 片调整 1 的设置一致。
  - E-Mail:Service@jiannong.com.cn

任公司松下维修站

ong.com.cn

- 如果在[▲]显示期间按▲,[▲]将消失, 背光补偿功能被取消。
- 使用背光补偿功能时, 建议使用闪光灯。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修刘

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 检查录制的照片。(查看)公司松下维修站

# A P A S M SM ww.jiannong.c 2 放大和移动照片。

### 1按▼。

E-Mail:Service@jiannong.com.c





- 最后录制的照片显示约 10 秒。
- 再次按▼、取消查看。
- •可以用 ◀/▶ 向前或向后查看照片。限责任公司松下维修立
- 如果录制的照片太亮或模糊不清, 请补偿 曝光。(第43页)





- Q :1×→4×→8×
- **■** :8×→4×→1×
- 改变显示的放大率或位置时, 变焦位置指 示 (A) 将出现约 1 秒,以检查放大区域。
- 可以在查看期间删除录制的照片(快速删

E-Mail:Service@jiannong.com.c



北京健康



- 照片一旦被删除, 即无法再恢复。
- 可以删除多张照片或全部照片。请参阅第 50 页或第 51 页进行操作。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 使用光学变焦技术有限责任公司松下维修站

# ■ 使用 ( 广角)使对象显得更远

可以用 4 倍光学变焦功能使人物或对象显得 更近, 并可用广角录制风景。





E-Mail:Service

维修站

### ■ 使用 ( 远摄 ) 使对象显得更近







北京健农电

# ■ 要进一步增大变焦 nnong.com.cn

- 使用特殊光学变焦。(第86页)
- 使用数字变焦。(第76页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 

- 打开相机电源时, 光学变焦设为广角 (1x)。
- 如果在对拍摄对象对焦后使用变焦功能,com.cn 请重新对拍摄对象对焦。
- 镜筒 (第8页) 根据变焦位置伸缩 iannong.com.cn
- 在变焦杆转动期间,请注意不要干预镜头的运动。
- 录制动态图像时[**旧**], 变焦放大率固定为 开始录制时的设定值。
- 画面可能会出现一定程度的变形 (典型示例:垂直线外弯)。这是由镜头像差所造成的,这在一定程度上属于所有摄影镜头的常见现象。随着对拍摄对象的接近,在使用变焦镜头更广泛的区域时,变形可能更加明显。
- 变焦率仅起引导作用。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 用内置闪光灯拍摄照片。司松下维修站

# APASM SCN1 SCN2

■ 切换至适当的闪光设置

请根据要录制的场景设定内置闪光灯的闪光 闪 设置。

设置闪光灯时,可以根据录制条件用内置闪光灯拍摄照片。-Mail:Service@jiannong.c

# ■ 开启闪光灯

滑动[4 OPEN] (打开) 开关 (A)。








关于可选择的闪光设置,请参阅第40页上的 "各录制模式可用的闪光设置" ".cn.

E-Mail:Service@jiannong.com.cn





B 闪光灯

• 请勿用手指或任何其他物品遮盖闪光灯。

# ■ 关闭闪光灯

按闪光灯直至其发出"喀哒"声。



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

- 不用时请务必关闭闪光灯。
- 在闪光灯关闭期间,闪光设置固定为强制 一松下维修站 关闭[**③**]。

Http://www.jiannong.com.cn

38

£A :自动 (使农电视技术有限责任公司松下维修站 根据录制条件自动启用闪光灯。

₹A⊚ :自动 / 防红眼<sub>n://www.jiannong.com.cn</sub>

根据录制条件自动启用闪光灯。通过在进

行实际拍照前启动闪光灯,可以消除红眼 ng.com.cn

现象 (在闪光灯照射下, 拍摄对象的眼睛 发红)。

之后, 闪光灯在实际拍照时再次启动。

如果使用自动 / 防红眼 [4A ]、强制开北京健农电视技术有限责任公司松下维修站 启/防红眼[≰◎ ]和慢速同步/防红眼 [4S〇] 功能, 闪光灯闪烁两次。第一次 闪烁是预备信号。在第二次闪烁之前、请 勿移动相机。

• 在低照明条件下对人物进行拍照时,请 使用此设置。

: 强制开启

不论录制条件如何,每次拍照均启用闪光

灯。 北京健农电视技术有限责任公司松下维修站 当拍摄对象处于背光环境或在荧光灯照

射下时,请使用此设置。 /ww.jiannong.com.cn

★◎ : 强制开启/防红眼

在场景模式的[派对](第65页)或[烛光]ng.com.cn. (第64页)中,将闪光模式设置为强制 开启/防红眼。

**∮S**◎ : 慢速同步 / 防红眼

在较暗的背景环境中拍摄照片时, 此功能 可以在启用闪光灯时让快门速度放慢,从 而使较暗的背景环境变亮。同时还可以消 除红眼现象。

• 在对黑暗背景前的人物讲行拍照时,请 选用此设置。

(至) : 强制关闭

在任何录制条件下均不启用闪光灯。

• 在不允许使用闪光灯的地点拍摄照片

时,请选用此设置思视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

# ■各录制模式可用的闪光设置。限责任公司松下维修站

可用的闪光设置取决于录制模式。

(〇: 可用, 一: 不可用)

			H-122	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	M/M	$DM_{-1}$	ıan	пои	IO.C	om	cn									
	A	Р	Α	S	М	$\blacksquare$	Ð	<b>%</b>	101	M	★ <u>•</u>	$\mathbb{R}$	弊	× 🎝	Ϋ́	Ÿ	(∰)	3	44	<b>.</b>
<b>≱</b> A	_		0	0	0	ice	0	0	0	J.CO	m.	c <del>n</del>	0	0	_	_	_	0	_	0
<b>∳</b> A⊚	o*	0	0	0	0	_	0	0	_	_	_	_	0	0	_	_	_	_	_	0
<b>\$</b>	0	0	0	0	0	_	0	0	Q	京和	走水	电	0	0	有阳	良贵	任	Q	可松	0
<b>\$</b> ©	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	_	_		_
∳S©	_	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0	lttp	://w	wv	0	0	ong	.co	m.c	<u> </u>

<sup>\*</sup> 在背光补偿状态下不可用。

#### E-Mail:Service@jiannong.com.cn

### ■ 可用于拍照的闪光范围

ISO 灵敏度	可用的闪光控制范围
AUTO (自动)	60 cm 至 4.1 m (广角)
北京健农电视技	30 cm 至 2.3 m (远摄) 维 多站
ISO80	60 cm 至 1.8 m (广角)
Http://w/	30 cm 至 1.0 m (远摄)
ISO100	60 cm 至 2.0 m (广角)
E-Mail:Ser	30 cm 至 1.1 m (远摄) n
SO200	60 cm 至 2.9 m (广角)
	30 cm 至 1.6 m (远摄)
ISO400	60 cm 至 4.1 m (广角)
	60 cm 全 4.1 m (厂用) 40 cm 至 2.3 m (远摄)

- 可用的闪光范围为近似值。
- 关于对焦范围, 请参阅第30页。
- 关于 ISO 灵敏度,请参阅第 71 页。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

- •如果ISO灵敏度被设为 [AUTO] (第71页), 使用闪光灯时, 该设置将自动由 [ISO100] 调节为 [ISO400]。
- 如果图像噪音非常明显, 请降低ISO灵敏度(第71页)或将[图片调整]中的[降噪]设置为 [HIGH] (第77页)。 北京使农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

**40** VQT0S44 有限责任公司松下维修站

### ■ 各闪光模式的快门速度

闪光模式	快门速度( 秒 )	
₹A : 自动 Http://www.jis	1/30 至 1/2000	
<b>≱A</b> : 自动 / 防红眼	1/30 至 1/2000	
: 强制开启-Mail:Service@	jiannong 1/30 至 1/2000	
★◎ : 强制开启 / 防红眼		
<b>∮S</b> ◎ :慢速同步/防红眼	1 至 1/2000	
③ : 强制关闭	北 1/4 至 1/2000 技术有限责任公 (在自动模式[ <b>全</b> ]中)	司松下维修
	1 至 1/2000 (在程序 AE 模式[ <b>P</b> ] 中) <sup>nong</sup> C	om.cn

- 使用场景模式时,设置可能与此处所示不同。
  - [夜景]: 8至1/2000 (秒)
  - 「星空 ]: 15、30 或 60 (秒)

- 请勿在近处注视闪光灯。
- 如果闪光灯靠拍摄对象太近,闪光灯的热量和光线可能会导致其变形或变色。
- 请勿用手指或任何其他物品遮盖闪光灯。
- 在闪光控制范围之外拍摄照片时,可能无法正确调节曝光,照片可能会变亮或变暗。
- 重复拍照时,即使闪光灯开启,也可能无法进行录制。请在卡存取指示消失之后再拍摄照片。
- 出现抖动警报时,建议使用闪光灯。
- 设置连拍模式或自动包围时,每次启动闪 光灯只能录制 1 张照片。
- 在启用闪光灯并半按快门钮时,闪光灯图标将变红。
- 对闪光灯充电时,闪光灯图标呈红色闪烁,即使全按快门钮也不能拍摄照片。

- 用闪光灯拍摄照片时,将自动调节白平衡 [除[茲](日光)外],但如果闪光不足,则可能无法正确调节白平衡。
- 快门速度较快时, 闪光效果可能不充分。
- 请勿在使用二级光源之后立即关闭闪光 灯,例如自动/防红眼[♣A◎]。否则可能 ◎ 切切相机
- 在动态图像模式 [**計**]、场景模式 (第 59 **COT**页)中的 [风景]、[夜景]、[烟火]或[星空]中,即使开启闪光灯,闪光模式也固定 13.6设置为强制关闭[**③**]。
  - 通过使用曝光补偿,快门速度提高可达 1/8。

北京使农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 用自拍器拍摄照片服费任公司松下维修站

# A P A S M SCN1 SCN2

• 一次性完全按下按钮时, 拍摄对象在即将

1 切换自拍器设置。Service@jiannong.com录制前自动聚焦。在暗处,自拍指示器闪 烁, 然后可能变亮, 充当对拍摄对象进行



• 使用场景模式 (第67页) 中的 [自拍肖像] 北京(建)时,自拍器设置固定为2秒。

对焦的 AF 辅助灯 (第75页)。

- 在连拍模式中设定自拍器时, 一次拍摄的 图像数量固定为3张。ong.com.cn
- 在使用三脚架时或在其他情况下,将自拍 器设定为 2 秒是一种较为便捷的方式,可 以稳定按快门钮时造成的抖动。
- 设定自拍器时、建议使用三脚架。(使用三 脚架时, 请务必确认其在安装相机之后的 稳定性。)

**心**:自拍器设定为 10 秒

: 自拍器设定为2秒 农电视技术有限责任公司松下维修站

不显示 (取消)

**2**聚焦对象拍摄照片。



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn



• 自拍指示器 ① 闪烁, 快 门在10秒(或2秒)后 启用。

• 如果在设定自拍器时按 [MENU] 钮,自拍器设置

即被取消。

Http://www.jiannong.com.cn

42

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

补偿曝光健农电视技术有限责任公司松下维修站

PAS ■ S II S III S III

在因拍摄对象与背景之间亮度不同而无法获

偿曝光。

得适当曝光时,请使用此功能。vice@jiannong

### 曝光过度



进行曝光负补偿。








•可以以 1/3 EV 为步级在 -2 EV 到 +2 EV 之 间讲行补偿。

# 北京段曝光适当技术有限责任公司下维修站





• 曝光的补偿范围会因拍摄对象的亮度而受 iannong.c到限制。

- 曝光补偿值显示在屏幕的左下角。
- 即使关闭相机电源, 也会记忆曝光值。
- 不能用场景模式中的 [星空] 进行曝光补 偿(第66页)。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn



曝光不足



进行曝光正补偿。

# 用自动包围拍摄照片。任公司松下维修站

# PASM Scn1 Scn2 www.jiannong.co

在此模式中, 根据曝光的补偿范围, 每次按 快门钮自动录制 3 张照片。vice@jiannor

可以在这3种照片中选择所需的曝光。

# 1 按▲数次直至出现[型] 自动括弧式曝 光1,然后设置曝光的补偿范围。





- 不使用自动包围时!:请选择[OFF]。nong.com
- 设置自动包围时, 自动包围图标出现在屏 幕左下角。

- 只剩一张或两张照片时, 不能使用自动包 .com In
  - 在曝光补偿后使用自动包围拍摄照片时、 照片基于补偿后的曝光进行拍摄。 补偿曝光后, 屏幕上出现补偿的曝光值。
  - 启用闪光灯时,只能拍摄 1 张照片。
  - 设置自动包围时,不能使用音频录制功能。
  - 同时设置自动包围和连拍模式时,将执行 自动包围。
  - •根据拍摄对象的亮度,可能无法用自动包 围进行曝光补偿。
  - 不论自动查看功能如何设置, 在启用自动 包围时,自动查看功能生效。(但不放大图 像。) 不能在设置菜单中改变自动查看设
  - 将 ISO 灵敏度设定为 [ISO400] 可以增加照
  - 使用自动包围。
  - 不能用场景模式中的[星空]使用自动包围。
- 使用快门优先 AE [S]或手动曝光 [M]模式 并且已将快门速度设定为1.3秒以上时,自 北京的利用功能不工作限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 光学图像稳定器「稳定器」。

# APASM E SCN1 SCN2

此模式可识别并补偿抖动现象。 特别当您将光学变焦设为远摄拍照时,或在 室内拍摄照片快门速度减慢时, 可以消除由 相机抖动造成的照片模糊。



### ④ 光学图像稳定器钮

# 1 按住光学图像稳定器钮直至出现「稳定 器1,然后选择稳定器功能模式。限责任公司梅时。维修站





MODE1 稳定器持续工作 并可在照片构 (模式) 图期间提供协助。 ( (((<sup>|||</sup>))) 1 稳定器处于待命状态,在快门拍 MODE<sub>2</sub> (模式) 摄图像时启用。 ( ((l<sup>ll</sup>J)) 2 OFF 不想稳定图像时。技术有限责任公司松下维修站 (关闭) ((<sup>(III</sup>)))OFF Http://www.jiannong.com.cn

### ■ 光学图像稳定器的演示( 演示模式)

按 [MENU] 钮时, 演示出现。演示结束后, 画面返回稳定器功能模式选择菜单。如果要 中途退出演示,请再次按 [MENU] 钮。 显示演示时, 光学变焦固定为广角 (1x), 变 焦功能无法启用。

北流用农无法拍摄照片。限责任公司松下维修站

- Http://www.jiannong.com.cn 在下列情况中,稳定器可能无法工作,因 此,请特别注意不要在按快门钮时移动相 机。
  - -出现剧烈抖动时。
  - -- 在数字变焦范围内。
- --追踪移动对象拍摄照片时。
- -由于环境较暗或其他原因, 快门速度非常
- 在场景模式 (第67页) [自拍肖像]中, 稳定 Http://www.jiannong.cor器功能模式固定为[MODE2], 并且不出现 稳定器功能菜单。
  - 在动态图像模式 [11] 中,不能设置 [MODE2] .
  - 如果在场景模式 (第66页) 中已选择[星空], 北 该项将固定设为[OFF],并且不出现光学图像维修站 稳定器菜单。

Http://www.jiannong.com.cn


E-Mail:Service@jiannong.com.cn

# 用连拍模式拍摄照片。由公司松下维修的

# APASM SCN1 SCN2

1 按单张 / 连续拍摄模式钮切换连拍模 com-可以持续拍摄照片直至卡的容量存满。 式设置,然后拍摄照片。





**□**||H|: 高速

低速

不限 E-Mail:Service@jiannong 不显示 (乾消)

• 完全按住快门钮启用连拍模式。

# ■ 连拍模式中录制的照片数量

	连拍速度	可录制照片的数量 (张)			
	(张/秒)	Ħ			
	3*	最多5张	最多9张		
□L	2*	最多5张	最多9张		
□	2	取决于 卡的容量	取决于 卡的容量		

- \* 卡的传输速度不影响连拍速度。限责任公司松下维修站
- 快门速度高于 1/60 并且不启用闪光灯时

Http://www.jiannong.com.cn

- 将连拍模式设置设定为 "不限"时:

  - 操作时快门速度变慢。速度变慢的点取决 于[图片尺寸]设置或存储卡类型。
- 焦点固定为第一张照片的焦点。
- ◆ 使用自拍器时,连拍模式中可录制照片的 数量固定为3张。
  - 启用连拍模式时,不能使用音频录制功能。
  - 启用闪光灯时, 只能拍摄 1 张照片。
  - 同时设置自动包围和连拍模式时,将执行 自动包围。
  - 曝光和白平衡的控制方式因连拍模式的设 置而异。将连拍模式设定为[型]]时,曝 光和白平衡固定为第一张照片的设定值。 将连拍速度设定为[■1]或[■2]]时,在 每次拍照时对其进行调节。
- 在连拍模式中, 即使该设置关闭, 也会激活 Http://www.jiannong.com.chiladefa功能。(照片不放大。)
  - 不能在设置菜单中改变自动查看设置。
  - 将质量设定为 [TIFF] 或 [RAW] 时,无法使 用连拍模式。
  - 不能将连拍模式用于场景模式中的[星空]。
  - → 京 如果用多媒体卡替代 SD 存储卡. 则连拍模 式不能像说明那样进行。多媒体卡的读写 速度比 SD 存储卡的速度慢。com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

#### 播放图像 中农电视技术有限责任公司松下维修站



1 选择照片。

• 前进或后退大量照片时, 在到达要播放的 Http://www.jiannong.com用户之前,请释放一次 ◀/▶,然后按

◄/▶逐渐前进/后退照片。 E-Mail:Service@jiannong





- ■:播放上一张照片。
- •▶:播放下一张照片。
- 最后一张照片之后是第一张照片。
- •将「旋转显示」(第91页)设为 [ON] 时, 竖持 出现在屏幕上的干扰条纹取决于拍摄对 相机录制的照片将竖直播放。

### ■ 快讲 / 快退

播放期间按住 ◀/▶时, 文件号码和页面号码 将会更新。在想要的照片号码出现时,释放 ◄/▶ 即可播放该照片。

▶:快讲

◀:快退

- •一次前进/后退的文件数量取决于按住◀/▶ 的时间。该数量也会因所录照片的数量而 异。
- 如果在释放 ◀/▶ 后再将其按下, 文件将逐 个前讲/后退。
- 在录制模式的查看播放或多画面播放过程 中,只能逐个前进或后退照片本有限责任公司松下维修站。

• 本相机基于 the Japan Electronics and Technology Information Industries Association (日本电子信息技术产业协 会)(JEITA)建立的 DCF 标准 (相机文件 系统设计规则)w制造annong.com.cn

- 在电脑上改变文件夹名称或文件名称时, 照片将无法播放。Ce@jiannong.com.cn
- 本相机可以播放的文件格式为 JPEG。(在 某些情况下, 也有一些照片无法以JPEG格 式播放。)
- •播放由其他设备录制的照片时、照片质量 可能会下降, 照片可能无法播放。
- •播放不符合标准的文件时,该文件夹/文件 号码用[一]标示、屏幕可能会变黑。
- 象。这种现象被称之为"波纹"。这不属 干故障。

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修刘

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

# 9/16/25 画面多画面播放 国本下维修站



#### ■ 16/25 画面多画面 Http://www.jiannong.com.cn

# 1 切换至多画面<u>sil:Service@jiannong.com.cn</u>

例如: 冼择9画面显示时






- 1 画面 →9 画面 → 16 画面 →25 画面
- 当您选择多画面播放时、滚动条 @ 出现、 您可以查看所选画面在总画面中的位置。 ■ ■ 要在多画面播放期间删除照片。

### 2 选择照片。





• 显示下列信息: 拍摄日期、所选画面在总 画面中的编号、[收藏夹]设置[★](仅限 于[收藏夹]设置设为[ON]时)、动态图 像设置[計]、[宝宝]设置[外]和年龄 设置。北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

(B)

Http: ©



® 16 画面

- © 25 画面
- 要返回标准播放
- 将变焦杆转向 T、按 [MENU] 钮或操纵杆。
- 橙色框体中的图像出现。
- 按[而]钮。

▶。(第50页)

- 即使将 [旋转显示] 设为 [ON] (第91页), 照 片也不会在转动方向显示。
- 通过按 [DISPLAY] 钮,可以打开或关闭显 示。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农


# 使用播放变焦视技术有限责任公司松下维修站



# Http://www.jiannong.c.2 移动照片。

#### 1 放大照片。 E-Mail:Service@jiannong.com.cr2X





- 在照片放大后将变焦杆转向 W 时, 放大率 隆低。
- 改变放大率时 变焦位置指示 @ 出现约1利 以检查放大部分的位置。
- 按 [MENU] 钮时, 放大率恢复至 1×



E-Mail:Service

• 移动要显示的位置时, 变焦位置指示显示 约1秒。

# ■ 要在播放变焦过程中删除照片

按「前田。多站

出现确认画面时,按▼选择[是],然后按 ▶。(第50页)

E-Mail:Service@jiannong 6 照片放大越大,照片质量下降越多。

- 如果照片由其他设备录制而成,则可能无 法讲行播放变焦。
- •即使关闭标准播放模式(第25页)中LCD监 视器上的指示, 在启用播放变焦时, 放大 率和激活的操作也会出现在 LCD 监视器 上。启用播放变焦时,通过按 [DISPLAY] 钮,可以打开或关闭显示。 将放大率设为 1× 时, LCD 监视器上的指 示显示为标准播放模式。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 删除照片农电视技术有限责任公司松下维修站



#### ■ 要删除多张照片

Http://www.jiannong.com.cn

- 1 选择 [ 多张删除 ]。 ■ 要删除单张照片 il:Service@jiannong.com.cn
- 1 选择要删除的照片。









2 选择要删除的照片。

- ■:播放上一张照片。
- ▶:播放下供张照片心技术有限责任公司松下维育

2 删除该照片。 Http://www.jiannong.com.cn









- 重复上述步骤。
- •用[前]选择的照片出现。再次按▼时、该 设置被取消。vice@jiannong.com.cn
- •选择照片之后,按[前]确认您的选择。
- 如果选择的照片无法删除, 图标[ ] 呈红 色闪烁。请取消保护设置。(第95页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 3 删除照片家健农电视技术有限责任公

# ■ 要删除全部照片

**1** 选择 [ 全部删除 ] 。





一次可以删除多达50张照片。



# 2 删除全部照片。

**谷** 全部删除

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农

Http://www.jiannong.com.cn 洗择◆ E-Mail:Service@jiannong.com.cn



# 

- •照片一旦被删除,即无法恢复。请在删除照 片前再次检查。
  - 请勿在删除过程中关闭相机电源。om.cn
  - 被保护的照片(第95页)或不符合 DCF标准 的照片(第47页)将不会被删除。
  - •删除照片时,请使用电量充足的电池(第12 页) 或使用 AC 适配器 (DMW-AC5; 可 洗)。
  - 要删除的照片越多, 所花时间越长。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 使用模式转盘歧本有限责任公司松下维修站

# A 光圏优先 AE

A

E-Mail:Service@jiannong.com阅第 56 页。

如果想对背景进行锐聚焦,请将光圈值设为较高数字。光圈值越高,光圈开口越小。要对背景软聚焦,请将光圈值设为对应较大光圈开口的较低数字。

# 1 设定光圈值,拍摄照片。



IF -

• 关于光圈值和快门速度的可用范围,请参

- 如果拍摄对象太亮,请设定较大的光圈值, 如果太暗淡,请设定较小的光圈值。
- 屏幕亮度可能与实际照片的亮度不同。请用查看功能或设定为播放模式进行检查。
  - 不能将 ISO 灵敏度设定为 [AUTO]。(第71页)(将录制模式切换至光圈优先 AE 时, ISO 灵敏度自动设置为 [ISO100]。)
  - •曝光不足时,屏幕上的光圈值和快门速度 变红。

HI COM.CO

④ 光圈值

▲: 增大 ▼: 减小 E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 快门优先AE




Http://www.jiannong.co

如果想拍摄清晰的快速移动对象的照片, 请 设定较快的快门速度。如果想创建拖曳效如。用查看功能或设定为播放模式进行检查。 果. 请设定较低的快门速度。

# 1 设定快门速度,拍摄照片。





• 关于光圈值和快门速度的可用范围,请参 阅第56页。

- 屏幕亮度可能与实际照片的亮度不同。请
  - 不能在快门优先 AE 模式中设置下列项目。
  - 慢速同步 / 防红眼 [**ફ**S◎] (第39页)
- -ISO灵敏度(第71页)中的[AUTO](录制模 式切换至快门优先AE时,即使事先将ISO 灵敏度设定为[AUTO],该灵敏度也会被自 动设置为[ISO100] annong.com.cn
  - 曝光不足时, 屏幕上的光圈值和快门速度 ☆デ Mail:Service@jiannong.com.cn
  - 快门速度较慢时, 建议使用三脚架。

④ 快门速度

▲: 较快

7:较慢

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修刘

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电

# M 手动曝光

# 3 拍摄照片。


M

Http://www.jiannong.com.cn

通过手动设定光圈值和快门速度确定曝光。

1 设定光圈值和快门速度。





- ▲/▼: 设定光圈值 ® 和快门速度 ®。
- ◀/▶: 设定光圈值和快门速度。

# 2 半按快门钮 <u>littp://www.jiannong.com.</u>





曝光不足时,请重新设定光圈值和快门速度。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

M \$ (77)

维修站

Http://www.jcom.cn

■ 手动曝光辅助

-2 -1 0 +1 +2	曝光充足。
次下维修站 -2	设定较快的快门速度或较 大的光圈值。
-2 -1 0 +1 +2 [11]11[11]11[11]	设定较慢的快门速度或较小的光圈值。

• 手动曝光辅助为近似值。建议拍摄照片,然 后用查看功能进行检查。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

# □ - 北京便农电视技术有限责任公司松下维修站

- 关于光圈值和快门速度的可用范围,请参
  - 阅第 56 页。 Http://www.jiannong.com.cn
- 不能在手动曝光过程中设置下列项目。
  - 慢速同步 / 防红眼 [\$\$◎] (第39页) ong.com.cn
  - -ISO灵敏度(第71页)中的[AUTO] (将录制模式切换至手动曝光时,即使事先将 ISO灵敏度被设定为[AUTO],该灵敏度也会被自动设置为[ISO100]。) 北京健农电视技术有限责任公司松下维修站
  - 补偿曝光(第43页)
- LCD 的亮度可能与所拍照片的亮度不同。 请用查看功能或播放模式检查照片。
- 如果曝光不足,半按快门钮时,光圈值和快 门速度变红。
- 快门速度较慢时, 建议使用三脚架。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# ■光圈值和快门速度,现技术有限责任公司松下维修站

### 光圈优先 AE

	「用的光圈ſ 每 1/3 EV	且 ·	ennong.com.cn 快门速度(秒)
	F8.0	JOH VICO	8至1/2000
F7.1	F6.3	F5.6	8 至 1/1600
F4.9	F4.5	F4.0	8 至 1/1300
F3.6	F3.2	F2.8	北京健农电视至7/1000 责任公司松下维修

### 快门优先 AE

#### Http://www.iiannong.com.cn

Ē		速度( 秒 3 EV)	)	E-Mail:Service與jannong.com.cn
8	6	5	4	
3.2	2.5	2	1.6	
1.3	1	1/1.3	1/1.6	
1/2	1/2.5	1/3.2	1/4	
1/5	1/6	1/8	1/10	F0.0 至 F0.0
1/13	1/15	见 1/20 有	1/25	司松下维修站 F2.8 至 F8.0
1/30	1/40	1/50	1/60	
1/80	1/100	// 1/125	1/160	om.cn
1/200	1/250	1/320	1/400	
1/500	1/640	\$4/800e@	1/1000	j.com.cn
	1/1	300		F4.0 至 F8.0
	1/1	600		F5.6 至 F8.0
	1/2	000		长京建农电视技术方限责任公司松下维1

### 手动曝光

可用的光圈值 (毎 1/3 EV)	可用的快门速度(秒) <b>Om.Cn</b> (每 1/3 EV)
F2.8 至 F3.6	60 至 1/1000
F4.0 至 F4.9	60 至 1/1300
F5.6 至 F7.1	60 至 1/1600
F8.0	60 至 1/2000

- □ -北京稅-內电视技术有限责任公司松下维修站 -• 上表中的光圈值是在将变焦杆转动至最大广角位置时的数值。
- •根据变焦放大率,不能选择某些光圈值。.com.cn

# 56

北京健农

# **田** 动态图像模式

# 2 半按快门钮。




Http://www.jiannong.com.cn

可以录制有声动态图像。

# 1 选择 [图片模式]。

◎ 录制 1/2	
WB 白平衡	AUTO
● 图片模式	30fps 16:9
☑ 测光模式	10fps 16:9
AF 模式	
C <sub>AF</sub> 连续 AF	OFF
选择◆ 设置♪	退出 MENU





Http://www.ity.nong.com.cn

- 对拍摄对象对焦时, 对焦指示 ① 发亮。
- 3 全按快门钮开始录制。



- 完成设置后,半按快门钮或按[MENU]钮关。 司 松下闭菜单。
- 选择[16:9]或[4:3]。(第85页)
   不能以[3:2]宽高比拍摄动态图像。
- 在 [16:9] 宽高比中:il:Service@jiannong.com.d

30fps16:9	848×480 像素	30fps
10fps16:9	848×480 像素	10fps

# ■ 在[4:3] 宽高比中

30fpsVGA	640×480 像素	30fps
10fpsVGA	640×480 像素	10fps
30fpsQVGA	320×240 像素	30fps
10fpsQVGA	320×240 像素	10fps

- [30fpsVGA][30fpsQVGA][30fps16:9]: 所录图像的运动较平滑,但文件尺寸较大。
- [10fpsVGA][10fpsQVGA][10fps16:9]: 可录制较长时间的动态图像,但质量较低。
- [10fpsQVGA] 定使农电视技术有限责任公司松下维修站 文件尺寸较小,因此适合被附加到电子邮件上。
- fps (帧 / 秒);指 1 秒内的帧数。



- 剩余录制时间 (近似值) 出现在屏幕上。
- 同时在相机的内置麦克风上开始录制声音。
- 再次全按快门钮,录制停止。nong.com.cn
- 录制过程中存储卡存满时, 相机自动停止。

### ■ 可用的录制时间(秒)

SD 存储	运动率						
卡容量	30fps VGA	10fps VGA	30fps QVGA	10fps QVGA	30fps 16:9	10fps 16:9	
16 MB	6	26	26	83 (	5 <sub>n</sub>	22	
32 MB	17	59	59	175	14	50	
64 MB	39	120	120	360	33	106	
128 MB	83	250	250	740	71	215	
256 MB	165	490	490	1440	140	420	
512 MB	330	980	980	2870	280	840	
1 GB	660	1970	1970	5700	560	1690	
2 GB	1350	4020	4020	11700	1160	3450	

- 可录制时间为近似值。(实际录制时间取决 干录制条件和 SD 卡的类型。)
- 录制时间取决于拍摄对象。
- LCD 上显示的剩余可录制时间可能不会均 匀减少。
- 使用多媒体卡时,本相机不能拍摄动态图 像。北京健农电视技术有限责任公司松用带有SD标识的正品SD卡。)

Http://www.jiannong.com

E-Mail:Service@jiannong.com [30fpsVGA] \ [30fpsQVGA] \

# **上**作多动

- 不能录制无声动态图像。
- •自动对焦/变焦/光圈值的设置固定为录制 开始 (第一帧) 的设置。
- con根据所用卡的类型的不同, 拍摄动态图像 后,可能会短时间出现卡存取指示。这属 干正常现象。
- 当您将 [图片模式]设置为[30fpsVGA]或 [30fps16:9]时,请使用具有 10 MB/ 秒或更 快速度的卡 (显示于卡的包装上) 以取得 最佳效果。www.jiannong.com.cn
  - 如果使用某些类型的卡或因反复拍摄或删 除而导致产生存储碎片的卡,拍摄可能会 意外停止。

请事先用本机对该卡进行整理,以便获得 最佳效果 (第101页)。

- 建议使用松下生产的 SD 存储卡。(请仅使
- 在其他设备上播放本相机录制的动态图像 时, 图像和声音质量可能会下降, 或无法 播放图像。
- [30fps16:9] 和 [10fpsVGA] 录制的动态图 像只能在兼容的播放机上显示。
- 在动态图像模式[11] 中, 不能使用方位检 **沙** 测功能和查看功能。
  - 不能在光学图像稳定器功能上设置 MODE2 www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# SCN1 SCN2 场景模式

SCN1 SCN2

★ :「肖像](第60页)

★ : [运动](第60页)


Http://www.jiannong.com.cn

将模式转盘设定为[SCN1]或[SCN2]以显示

[场景模式]菜单。当[设置]菜单内的[场 ng.com.cn

景模式菜单](第24页)设为[OFF]时,按 [MENU] 钮显示 [场景模式] 菜单。

菜单项目



- 按 ◀ 查看场景模式的说明。(按 ▶ 返回菜 单。)
- 将变焦杆转向T时,可以前进菜单画面中的 页面。(反之亦**然)Mail:Service@jiannong.♀♀?:[**星空](第 66 页)
- 如果您在显示[场景模式]菜单时按[MENU] 钮,则可以设置[设置]菜单 (第21页) 和[录制]模式菜单 (第68页)。

**本**: 「风景 ] (第 **61** 页 )

★\_: 「夜间肖像 ] (第 62 页) 史电视技术有限责任公司松下维修站

:[夜景](第62页)

Http://www.jiannong.com.cn

**4**: [宝宝](第63页)

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

\*★ : 「柔肤 ] (第 64 页 )

**鉛**: [烛光] (第64页)

**〒**: [派对](第65页)

※: [烟火](第65页)

Http://www.jiannong.comcn[雪景](第66页)

■:「自拍肖像」(第67页)

# 农电视技术有限责任公司松下维1

- 无法在场景模式中设置下列功能。
- 白平衡(第69页)
- ISO 灵敏度 (第 71 页) annong com.cn
- 测光模式 (第73页)
- 颜色效果 (第76页)
- 图像调整 (第77页)
- AF/AE 锁 (第83页)
- 请用曝光补偿调节所拍照片的亮度。
- 北京使农电视技术有限责任公•如果所用的场景模式与照片不协调. 图像 的颜色可能显得很怪异。

有限责任公司科》《运动模式

### √ 人像模式 电视步

此模式可以从未对焦的背景中突出拍摄对 此模式可让您拍摄快速移动的对象。(例 象,并可调节曝光和色调以表现出拍摄对象,如,拍摄户外运动时。)

的健康肤色。



北京健农电社



### ■ 人像模式的技巧

要增强此模式的效果:

- 1 将变焦杆尽量转向远摄。
- 2 靠近拍摄对象。
- 3 冼择离相机较远的背景。



- 此模式适合白天在户外拍摄。
- ISO 灵敏度自动调节为最佳值。

■ 运动模式的技巧

要以静态效果录制运动的拍摄对象: 快门速 度比平常更快。在晴朗的白天拍照时, 此模 式更有效。

- 此模式适合白天在户外与拍摄对象保持5 m 有限责任公司松以上的距离进行拍摄。
  - ISO 灵敏度自动调节为最佳值。

Http://www.jiannong.com.cn E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# O 食品模式 农电

# ▲ 风景模式

不论光线条件如何,可以用此模式拍摄餐馆 此模式可让您拍摄内的食物,以突出拍摄对象的自然色泽。ong.cc远处的拍摄对象。

此模式可让您拍摄广角风景。相机优先聚焦



laillong.com.c



松下维修站

• ISO 灵敏度自动调节为最佳值。

北京健农

- 对焦范围为 5 m 至 ∞ annong com.cn
- ISO 灵敏度自动调节为最佳值。
- 闪光设置固定为强制关闭[图]。
- AF 辅助灯的设置无效。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修的

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# ★▲ 夜间人像模式

此模式可让您在夜间背景中拍照。通过使用 此模式可让您拍摄夜景。通过使用较慢的快闪光灯和较慢的快门速度,可以使录制的对 门速度,可以录制逼真的风景。

象具有实际生活中的亮度。



# 北京健农电



#### Heen-

### ■ 夜间人像模式的技巧

- 开启闪光灯。(第38页)
- 由于快门速度较慢,请使用三脚架和自拍器(第42页)以取得最佳效果。
- 拍照后, 让拍摄对象保持不动约 1 秒。
- 建议将变焦杆转动至广角(1x)拍摄照片,并 日距离拍摄对象约 1.5 m。

- 对焦范围为 1.2 m 至 5 m。(关于闪光控制 范围的详细情况,请参阅第 40 页。)
- 用较慢快门速度拍照后,快门可能会保持 关闭(最长约 1 秒),但并非故障。
- 在暗处拍摄照片时, 噪音可能非常明显。
- 在此模式中, 闪光灯被设为慢速同步 / 防红·京健农电视技术有限责任公司松下维修单 眼[據\$◎]并持续发挥作用。
- ISO 灵敏度自动调节为最佳值。
- 不能在此模式中使用 [ 连续 AF]。
- 闪光灯关闭时, [请打开闪光灯]出现。

### ■ 夜间风景模式的技巧

夜间风景模式

• 由于快门可能打开长达8秒的时间,请使用 三脚架。使用自拍器以取得最佳效果。(第 42页)

#### F.

- 对焦范围为 5 m 至 ∞。
- 用较慢快门速度拍照后,快门可能会保持 关闭 (最长约8秒),但并非故障。
- 在暗处拍摄照片时, 噪音可能非常明显。
- · 内光设置固定为强制关闭[**③**]。
- -■ ISO 灵敏度固定为 [ISO80]。
- AF 辅助灯的设置无效。
- 不能在此模式中使用 [ 连续 AF]。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# **全** 宝宝模式 电视技术有限

此模式可调节曝光和色调,从而拍出宝宝的健康肤色。选用此模式时,/闪光灯比平常更弱。



- 您还可以输入宝宝的年龄,从而在随后显示图像时一起显示宝宝的年龄。
- 还可以使用 CD-ROM 中包含的 [LUMIX Simple Viewer] 或 [PHOTOfunSTUDIO] 软件打印宝宝的年龄。[有关详情,请参阅计算机连接使用说明书(另册)。]

北京健农电视技术有限责任



# ■ 年龄显示设置

- •要显示年龄, 先输入生日, 选择[显示年龄], 然后按▶。
- •如果不想显示年龄,请选择[不显示年龄], 然后按▶。

### ■ 生日设置

- ①选择[生日设置]并按▶。
- ②[请设置宝宝的生日]出现在显示屏上。□ ▲/▶ 选择年/月/日,然后用 ▲/▼ 改变日期。
  - ③按 [MENU] 退出。
- 如果选择[显示年龄]但未设置生日,将出现 一条信息。请按 [MENU] 并按照步骤 ② 和
- 北京③输入生出技术有限责任公司松下维修站

- ISO 灵敏度自动调节为最佳值。com.cn
- 在任何时间以宝宝模式开启相机或由任何 其他场景模式切换至宝宝模式时,宝宝的 年龄和当前的日期与时间将在显示屏上出 现约5秒。
- 实际年龄显示取决于[语言]设置。
- •宝宝的实际生日显示将为0月0日。
- 如果年龄显示不正确,请检查时钟和生日 设置。
- •请注意,如果选择了[不显示年龄],所拍的 任何照片上都不会录制年龄信息。即使拍 照后选择了[显示年龄],也不会出现该信息。
  - 要重置生日设置,请使用[设置]菜单内的 [重设](第23页)。

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

f限责任公司科 û 烛光模式

# **美肤模式**电视虫

此模式有助于在拍摄照片时让拍摄对象的皮 使用此 肤更显光滑。拍摄半身照时,请使用此模 m. 气氛。

使用此模式可以最大限度地获得烛光营造的

式。 E-Mail:Service@ijannong.com.cn.



「「」 京健*农*电初<del>。《和</del>》表

((111)) 1

111 4 (O)

### Http://www.iiannong.com.co

### ■ 美肤模式的技巧

要增强此模式的效果:

- 1 将变焦杆尽量转向远摄。
- 2 靠近拍摄对象。
- 3 冼择离相机较远的背景。

# IT -

- 此模式适合白天在户外拍摄。
- ISO 灵敏度自动调节为最佳值。
- 如果拍摄中存在其他肉色元素,该肉色元
   ISO 素也会变柔和 nail Service@jiannong.com.cn

• 如果光线不足,效果可能不十分明显。

- 烛光模式的技巧
  - 此模式在不使用闪光灯时最有效果。
  - 请使用三脚架和自拍器(第42页) 以取得最 传效果。
  - 将变焦杆转向 **W** (广角)位置拍摄,以获 得最佳效果。

# **F**--

- 可以将闪光模式设置为强制开启 / 防红眼[★◎]或慢速同步 / 防红眼 [★⑤]。
- •ISO 灵敏度自动调节为最佳值。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

### **了** 派对模式是农电视技术有限分

要在婚宴、室内聚会等处拍照时、请选择此 模式。

※ 焰火模式


此模式可让您拍摄夜空中燃放焰火的美丽景 Http://www.jiannong.c.象。拍摄焰火时, 快门速度和曝光自动调

8 M 🛨 💶

通过使用闪光灯和降低快门速度, 可以使录 整。

制的人物和背景具有实际生活中的亮度。nnong.com





松下维修站

- 焰火模式的技巧ce@jiannong.com.cn
- 建议使用三脚架。

- 此模式在拍摄距离相机 10 m 以上的对象时 最有效果。
- 闪光设置固定为强制关闭[图]。
- AF 辅助灯的设置无效。
- 不能改变 AF 模式设置。
- ISO 灵敏度自动调节为最佳值。
- 不能在此模式中使用[连续 AF]。

### ■ 派对模式的技巧

- 开启闪光灯。(第38页)
- 由于快门速度较慢, 请使用三脚架和自拍 器(第42页)以取得最佳效果。
- 建议将变焦杆转动至广角(1x)拍摄照片, 并 目距离拍摄对象约 1.5 m。

- 可以将闪光模式设置为强制开启 / 防红眼 [≰◎ ]或慢速同步/防红眼[≰S◎]。
- ISO 灵敏度自动调节为最佳值。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修单

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 2. 雪暑模式电视技

# ■ 设置快门速度

此模式可让您在滑雪场或雪山附近的地点拍 摄照片。经过调整曝光和白平衡,可以突出om.cn 雪景的白色。



北京健农电 Http:

E-Mail:





• ISO 灵敏度自动调节为最佳值。

# ⊈ 星空模式

选择此模式可以拍摄清晰的夜空照片。较慢 的快门速度可以造成星星的闪光效果。可以 选择 15、30 或60 秒的快门速度。



# ■ 星空模式的技巧

• 由于快门速度较慢, 请使用三脚架和自拍 器(第42页)以取得最佳效果。

- 按 ▲/▼ 选择快门速度, 然后按 ▶。
- 按快门钮时, 出现倒计时画面。请勿移动相 机。倒计时结束之后, 在与您使用的快门 速度一样多的时间内显示[请稍侯]。表示 在外理信号。
- 显示倒计时画面时按[MENU]钮,将取消拍 ·C摄。

# F

- 闪光设置固定为强制关闭[图]。
- 稳定器功能固定为 [OFF]。(第 45 页)
- ISO 灵敏度固定为 [ISO80]。
- ▼ 「不能在此模式中使用[连续 AF]。
  - 不能使用曝光补偿、自动包围模式、连拍模 式或录制音频 w.jiannong.com.cn
  - 直方图一直显示为橙色。(第 27 页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# ■ 自拍人像模式

此模式可让您对自己拍照。



# ■ 自拍人像模式的技巧

半按快门钮对自己对焦时,自拍指示器亮起。稳住相机,然后全按快门钮。



• 可用的对焦范围为 30 cm 至 70 cm。

- •可以拍摄自己的有声照片(第**73**页)。此时, 自拍指示器在录制声音时亮起。
- g ◆选择自拍人像模式[**\_**]时,变焦杆自动移至广角位置 (1×)。
- •可以将自拍器设置为[OFF]或[2SEC.]。(第 42页)设置为[2SEC.]时,该设置将一直保 特到相机关闭[OFF]或切换模式。
  - 稳定器功能固定为 [MODE2]。(第 45 页)
  - AF 辅助灯的设置无效 anong com.cn
  - AF 模式固定为 9 区对焦。(第 74 页)
  - ISO 灵敏度自动调节为最佳值。 com.cn

• 自拍灯闪烁时,表示相机未对焦。请重新半

按快门钮进行对焦,ail:Service@jiannong.com.cn

- 捕捉到的图像自动出现在 LCD 监视器上以 待查看。关于查看功能的操作,请参阅第 35 页。
- 当较慢的快门速度可能造成照片模糊时, 建议使用 2 秒自拍器。(第 42 页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 使用[录制]模式菜单云面松下维修站

# APASME SCN1 SCN2

WB: [白平衡](第69页)


通过设置色调、图像质量调整等, 可以让您 在拍照时进行多种变化。ervice@jiannong.co

ISO: [感光度] (第71页)

• 将模式转盘设定为所需的录制模式。

**Ⅲ** : 「图片尺寸 ] (第 **71** 页)

菜单项目



■ 1 (第72页)公司松下维修站

**●** ::-[/录音] (第73页).com.cn

[(·)]:「测光模式」(第73页):om.cn

AF : [AF 模式] (第 74 页)

CAF: [连续 AF] (第 75 页)

AF\*: [AF 辅助灯](第75页)

• 菜单项目因所选的录制模式而异。

将变焦杆转向T或W时,可以前进或后退菜

A : [AF/AE 锁 ] (第 83 页 )

单画面的页面 Mail:Service@jiannong.com

: [数码变焦](第76页)

• 完成设置后, 半按快门钮或按 [MENU] 钮关 闭菜单。

**ふ**: 「色彩效果 ] (第 76 页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修的 **2**■**C**: 「图片调整 ] (第 77 页 )

□EC : [翻转动画](第77页)

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关设置,请参阅第68页。

# WB 白平衡[白平衡]

# PASME

在阳光、卤素灯等光源照射下录制的图像 ng 中,白颜色可能偏红或偏蓝,使用此功能可 让您再现更加接近于实际色调的白色。

AUTO (自动)	自动设置(自动白平
	衡)
☆ (目光)	晴天在户外录制
(阴天)	在阴天或天空被遮蔽
	的区域进行录制
点 (卤素灯)	在卤素灯照射下进行
	录制
● (白色设置 1)	使用预设的白平衡
② (白色设置 2)	使用预设的白平衡
➡SET (白色设置)	用不同的白平衡设置(
北京健农	第70页)使用设置模
	式1或2


- 将白平衡设置为除 [AUTO] 以外的模式时;g.com.c 可以微调白平衡。(第70页)
- 在自动模式 [**A**]中,白平衡固定为 [AUTO]。

# ■ 自动白平衡

在光照条件不适合的情况下使用自动白平衡可能会导致图像偏红或偏蓝。拍摄对象被许 中://www.jiannong.co多光源包围时,自动白平衡调节可能无法正 常工作。

此时,请将白平衡手动设置为除 [AUTO] 以外的模式。

- 北京和相机自动白平衡调节模式的控制范围维修站
  - 2 电视机屏幕
  - 3 阴天<sub>++</sub>(雨天)<sub>ww.jiannong.com.cn</sub>
  - 4 日光
  - 5 自色荧光灯rvice@jiannong.com.cn
  - 6 黎明后和黄昏前2小时
  - 7 黎明后和黄昏前1小时
  - 8 卤素灯
  - 9 黎明后和黄昏前 30 分钟
  - 10 白炽灯泡
- 11日出和日落
  - 12 烛光




K= 开氏色温

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

■ **手动设置白平衡(白色设置 □**SET ) 如果想手动设置白平衡,请使用此模式。

- 1 设置为[【录SET](白色设置),然后按▶。
- **2** 选择[**□**] (白色设置 **1**) 或[**□**] (白色 设置 **2**), 然后按 ▶。
- **3** 将相机对准一页白纸或类似白色物体,使 屏幕中间的框变白,然后按▶。



# ■ 微调白平衡( 白平衡微调 WB±)

无法通过设置白平衡获得所需的色调时,可 以进行白平衡微调。

- 2 按 ▲ 数次直至出现 [WB±] 白平衡调整 ]。



#### 关于白平衡

- 在自动模式 [▲]中,白平衡固定为[AUTO]。
- a.co 用闪光灯拍摄照片时,白平衡[除[☆](日 使 光)外]将自动调节,但如果闪光不足,则 可能无法正确调节白平衡。

# 北京伴关于白平衡微调和限责任公司松下维修站

- 如果进行了白平衡微调,屏幕上的白平衡 图标将变红或变蓝。nong.com.cn
- 可以对每种模式单独设定白平衡值。
- 用闪光灯拍摄照片时,白平衡微调设置反映到图像上。
- 如果改变设置模式 [**L**SET] 的白平衡, [**L**] 和 [**L**] 的白平衡微调值将恢复为"0"。
- 将颜色效果设置为 [COOL]、[WARM]、 [B/W]或[SEPIA] (第76页)当中的任何一种时,不能微调白平衡。

# 

# **3** 微调白平衡。

- •▶[蓝色]:色调偏红时按下。
- ◀ [ 红色 ]: 色调偏蓝时按下。

# 关于白色设置

 启动白色设置到返回菜单这段时间内,请 勿移动相机或拍摄对象。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修刘

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关设置,请参阅第68页。

相关设置, 请参阅第68页。

# ISO 灵敏度 [感光度]

Http://www.iiannong.c

灵敏度越高, 相机越适合在暗处录制。 • 设置为 [AUTO] 时, ISO 灵敏度根据亮度自 动由 [ISO80] 调整至 [ISO200]。(使用闪光

灯时,可以由[ISO100] 调整至 [ISO400]。)

ISO 灵敏度	80 ←	<b>→</b> 400
在亮处使用 (如户外)	适合	不适合
在暗处使用	不适合	适合
快门速度	慢	快
噪音	少	增加

- •在自动模式[ ]、动态图像模式[ ] 或场 景模式(第59页)中, ISO 灵敏度固定为 [AUTO]。(在场景模式的[夜景]、 [柔肤]和[星空]中, ISO 灵敏度固定为 [ISO80]。)
- 为避免图像噪音,建议在拍摄照片时降低 ISO灵敏度或将[图片调整]中的[降噪]设置 为[HIGH]。(第77页)

北京健农电视技术有限

# ₩ 图像尺寸 [图片尺寸]

# APAS M SCN1 SCN2

ISO 灵敏度代表光线灵敏度值。设置的 ISO ng 要打印清晰的图像,请选择较高的像素数。 要在卡上存储更多照片, 请选择较低的像素 数。较少的像素还意味着可以更容易用电子 邮件发送该照片或在主页上使用。

# ■ 宽高比设置为[16·0]时

8M	3840×2160 像素
5.5M EZ	3072×1728 像素
2M EZ	1920×1080 像素

# ■ 宽高比设置为 [ 3:2 ] 时

7M	3248×2160 像素
4.5M <b>Ξ</b> Ζ	2560×1712 像素
2.5M EZ	2048×1360 像素

# ■ 宽高比设置为 [ 4:3 ] 时

6M	2880×2160 像素
4M EZ	2304×1728 像素
3M EZ	2048×1536 像素
C2M EZ	1600×1200 像素
1M EZ	1280×960 像素

• 使用动态图像模式 [🙌 ] 时,请参阅第 57 北高健农电视技术有限责任公司松下维

- EZ 是「特殊光学变焦 (Extra Optical Zoom) 的缩写。(第86页)
- 根据拍摄对象或录制条件,可能显示类似 干马赛克的图像。
- 可录制图像的数量取决于拍摄对象。
- 剩余图像数量与已录制帧数可能不对应。
- 有关可录制照片的数量, 请参阅第 16 页至 第18页。

相关设置, 请参阅第68页。

# ■ 质量 [质量]

# APASM SCN1 SCN2

可以根据图像的用法选择 4 种质量 (压缩 com 文件也会被删除。率)。

# TIFF (不压缩):

这种图像质量适于用润饰软件进行 图像编辑和处理。

精细 (低压缩):

这种类型优先考虑图像质量。图像质量较高。

标准 (高压缩):

这种类型优先考虑可录制图像的数量,录制标准质量的图像。

RAW (不压缩):

这种图像质量适于用计算机进行图像编辑和处理。技术有限责任公

**工作**修弘

当质量被设为[TIFF]或[RAW]时,将同时创建一个相当于标准[具置]质量的 JPEG 图像。删除相关的 TIFF/RAW 文件时, JPEG

- 如果您选择 [RAW],每一宽高比的最大分 辨率(第 71 页)是固定的。
- 如果您选择 [RAW], 将不能使用数字变焦。
- 根据拍摄对象或录制条件,可能显示类似于马赛克的图像。
- 可录制图像的数量取决于拍摄对象。
- 剩余图像数量与已录制帧数可能不对应。
- •下列功能不能用于以[TIFF]或[RAW]录制的 图像。
  - -自动包围
  - 连拍模式
  - -[录音]
- 司松平配音站
  - -[调整大小]

Http://www.jiannong.com.cn[ 剪裁]

- 有关可录制照片的数量,请参阅第 16 页至 E-Mail:Service@ilannong.com第 18 页。
  - 可以用 [PHOTOfunSTUDIO] (在附带的 CD-ROM上)或ArcSoft [PhotoImpression] 也 京处理 [RAW] 格式文件。请用计算机对于本相机无法处理的图像进行处理。
    - 要进行高级照片处理,请使用兼容松下 RAW格式的软件,如Adobe Photoshop CS (带 RAW plugin)。 关于 Adobe 产品的更 多信息,请访问

http://www.adobe.com/。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关设置,请参阅第68页。

[] 测光模式[测光模式]

## ₫ 音频录制 [录音]

## PASME

PASM sont sont

可以拍摄有声照片。Mail:Service@jiannong。可以切换至下列测光模式。

- •将[录音]设置为[ON]时, 屏幕上出现[□]。
- 对拍摄对象进行对焦并按快门钮开始录制 时,音频录制将在 5 秒后自动停止。不需 要一直按住快门钮。
- 声音在相机的内置麦克风上录制。
- 如果在音频录制期间按[MENU]钮,音频录制将被取消。无法录制声音。
- 处于自动包围、连拍模式中,质量设为 [TIFF]、[RAW]时,或处于场景模式(第66页)[星空]时,不能录制带声音的图像。

[·] 多重测光:

在此方法中,相机通过确定整个屏幕上的亮度分配自动测定最合适的 曝光。一般情况下,建议使用此方法。

18公内

中心侧重:

此方法聚焦屏幕中心上的拍摄对 象,均匀测定整个屏幕。

定点测光:

此方法测定定点测光目标 @ 中的对象。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

公下维修站 [,]

E-Mail:Service@jiannong

• 在自动模式 [**A**] 中,固定设为多重测光 [**[··**]]。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### AF 模式 [AF 模式]

# PASM # Solf Solf lannong.com.cn.

## 9 区对焦:

相机对 9 个对焦区域当中的任何一个区域进行对焦。录制图像时,可以不局限于拍摄对象的位置而进行。

随意构图。



## **3** 区对焦 (高速):

相机对屏幕左侧、中央和右侧的任意区域进行对焦。



nong.c

## ■ 単 単区对焦 (高速):

相机对屏幕中央**AF**区内的拍摄对象 进行对焦。



■ 単区对焦:

相机对屏幕中央**AF**区内的拍摄对象 进行对焦。



Http://www.jiannong.com.cn

定点对焦:

相机对屏幕中限定的狭小区域进行对焦。



#### (本) 高速 AF(H) 模式 L责任公司松下维修站

- 选择3区对焦(高速)或单区对焦(高速)时,自动对焦高速启用,可以更快地聚焦拍摄对象。
- 图像可能会静止在半按快门钮对拍摄对象 进行对焦之前的状态。但这并非故障。如 果不想让图像在自动对焦期间静止,请使 用除 3 区对焦 (高速) 模式和单区对焦 (高速) 模式以外的 AF 模式。

#### 司权量信修证

司松下维修站

- 在暗处用数字变焦或拍摄照片时,**AF** 区域 显示在屏幕中央,尺寸较平常更宽。
- 多个 AF 区域 (最多 9 个区域) 同时发亮时, om相机聚焦所有的 AF 区域。

对焦位置不是预先确定的,因为该位置是被设定为对焦时相机自动确定的位置。如果想确定对焦位置进行拍照,请将 AF 模式切换为单区对焦、单区对焦(高速)或定点对焦模式。

- 使用场景模式 (第59页) 中的 [烟火] 或 [自拍肖像] 时,不能改变AF模式的设置。
- 在自动模式 [ ] 中, 固定设为单区对焦。

相关设置,请参阅第68页。

#### C-AF 连续 AF [连续 AF]

## PASM H SCN1 SCN2

此模式始终对拍摄对象进行对焦。可以使构 I AF 辅助灯对拍摄对象进行照明可以使相 图更为简便。

将 AF 模式设置为单区对焦、单区对焦 (高 速)或定点对焦时,半按快门钮进行对焦所 需的时间将减少。

• 将其设置为 [ON] 时, 将出现 [CAF] 指示。

- 电池可能比平常消耗更快。
- 在将变焦杆从广角位置转向远摄位置或突 然将远距离拍摄对象转换为近距离拍摄对 象之后、对拍摄对象进行对焦可能较慢。
- 难以对拍摄对象进行对焦时 请重新半按 快门钮。
- 对于场景模式(第59页)[星空]、[烟火]、[ 夜间肖像]或[夜景],不能使用此模式。
- 如果将对焦开关设为 [AF♥], 对焦时间将 不会缩短。

#### E-Mail:Service@jiannong.c[ON]en

#### AF\* AF 辅助灯[AF 辅助灯]

## PASM E SCN1 SCN2

机以低光条件聚焦拍摄对象。

在暗处或在其他情形之下 半按快门钮时, 出现的 AF 🛥 区域将比平常更宽, 并目



AF 辅助灯 ① 开启。

在低光条件下开启 AF 辅助灯。此 E-M时:屏幕上出现 AFO 辅助灯图标 [AF\*]。AF 辅助灯的有效范围为 1.5 m 。

OFF 不开启 AF 辅助灯。

#### 

- 使用 AF 辅助灯时,请确定以下几点。
  - 请勿在近处注视 AF 辅助灯。
- -请勿用手指或其他物品覆盖 AF 辅助灯。
- 在自动模式 [▲] 中, AF 辅助灯固定为
- 在场景模式(第59页)的[风景]、[夜景]、 [烟火]和[自拍肖像]中,不能使用 AF 辅 助灯。
- 不想使用 AF 辅助灯时(例如, 拍摄暗处的 对象时),请将[AF辅助灯]设置为[OFF]。 此时,对拍摄对象进行对焦比较困难。Cn
  - 开启 AF 辅助灯时, AF 区域(第74页)仅 设定为屏幕中心上的某点。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关设置, 请参阅第68页。

**め** 颜色效果 [色彩效果]

#### ▼ 数字变焦 [数码变焦]

## APASM = SM SM2

可以用数字变焦将已由光学变焦放大 4 倍的 co 可以根据照片的图像使用 4 种颜色效果。 拍摄对象再放大4倍,从而放大到最多16倍。


和歲利家再放入4倍,从間放入到最多16倍。 (您仍可使用特殊光学变焦。) 如需特殊光学变焦的详细资讯。请参阅第86 页。

#### 

#### ■ 输入数字变焦范围

将变焦杆转向最远处远摄位置时,屏上变焦 指示可能会暂停。

可以输入数字变焦范围,以便继续将变焦杆 转向远摄位置,或在释放变焦杆后再次将其 转向远摄位置。



- ① 光学变焦
- ② 数字变焦 E-Mail:Service@jiannong.com.cn

#### **-**

- 使用数字变焦时, 图象质量下降。
- 在数字变焦范围内, 稳定器功能可能无效。
- 使用数字变焦时,请使用三脚架和自拍器 (第42页)以取得最佳效果。
- 在数字变焦范围内, AF 区域显示的尺寸比平常更宽,并只能设定在屏幕中央的点上。
- 如果您将[质量]设置为[RAW](第72页), 将关闭数字变焦。当您切换至其它[质量] 设置时,在您选择[RAW]之前将恢复数字 变焦设置。健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.iiannong.com.cn

见技术有限责任公司松下维修站

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

相关设置,请参阅第68页。

### >■ 图片调整 [图片调整]

Http://www.jiannong.c

对比度	HIGH	增加照片的明暗差别。
	(高)	
	LOW	减少照片的明暗差别。
	(低)	
清晰度	HIGH	照片勾画较清晰。
	(高)	
	LOW	照片软聚焦。
	(低)	
饱和度	HIGH	照片色彩更加鲜明。
	(高)	
	LOW	照片色彩更加自然。
	(低)	
降噪	HIGH	降噪效果提高。
360	(夏)不	照片分辨率可能略有
		下降。
	LOW	降噪效果减弱。
	(低)	可以获得分辨率较高
	Est	的照片。wice@ijanno

- 在暗处拍摄照片时, 噪音可能非常明显。为 避免图象噪音,建议在拍摄照片时将[图片 调整]中的[降噪]设置为[HIGH],或将除 [降噪]以外的项目设置为[LOW]。
- 在自动模式 [ 1 中, 不能使用 [ 图片调 整门。

### ■■ 翻转动画 [翻转动画]

## PASM SCN1 SCN2

请根据照片的录制状况和气氛使用此功能。ong通过将以翻转动画模式录制的图像进行连 接, 本相机可让您创建长达20秒的动态图像 文件。

北京例农电和林

逐渐移动相机依次捕捉拍摄对象的影像并对 其进行排列时, 拍摄对象看起来好象在移 动。



Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### 1 选择 [翻转动画]。这本有限责任公司 3 捕捉翻转动画的图像。





- •用「创建动态影像]把「影像捕捉]录制的图像 放在一起可以创建一个动态图像文件。
- 无法录制声音。
- 不能用配音方式录制声音。(第96页)

### 2 选择[影像捕捉]。



图像尺寸为 320×240 像素。



- •用[前]钮删除不需要的图像。
- 可以录制多达100张照片。显示的可录制图 像数量为近似值。



Http://www

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### 5 选择[帧率]并设定帧数。



5fps	5 帧 / 秒	
10fps	10 帧 / 秒 (动态图像变得更加平	
	滑。)	

### 6 选择[创建动态影像]并创建翻转动 画。

### ■删除用于创建翻转动画的全部静态图像。

在[翻转动画]菜单中选择[删除静态影像]时,出现确认画面。请用 ▼ 选择[是],然

## ng ....

- 不能使用有声图像、连拍模式、自动包围和 方位检测功能。
- •在正常查看过程中,不显示每帧图像。(第 北京35页) 视技术有限责任公司松下维修站
  - 执行[创建动态影像]时,翻转动画由翻转 动画录制的全部图像组成。删除不需要的 图像。
  - 翻转动画可能无法用其他设备播放。
  - 翻转动画不录制声音,但是,用不具备静音 功能的设备播放翻转动画时,可能会听到 各种等级的噪音。



• 创建翻转动画后, 出现文件号码。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

#### ■ 播放创建的翻转动画

可以用播放动态图像使用的相同方法来播放创建的翻转动画。(第87页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## 使用快捷设置技术有限责任公司松下维修站

## APASM SCN1 SCN2

录制期间,可以用操纵杆改变下列设置。

• 菜单项目因所选的录制模式而异。

- [白平衡] (第69页) Service@jiannong.com.cn
- [ 感光度 ] (第71页)
- [图片尺寸] (第71页)
- [质量] (第72页)
- •[图片模式](第57页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

**1** 在录制模式中,按住操纵杆显示快捷 菜单。 Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn





任公司松下维修站



• 快捷设置菜单出现。Service@jiannong.com.cn

#### 2 选择菜单后按下进入。





北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

农电视技术有限责任公司松下维修站

## 用手动对焦拍摄照片限责任公司松下维修站

### 1 将对焦开关滑至 [MF] &www.jiannong.c.2 移动操纵杆 ◀/▶ 选择 [MF],然后移动 操纵杆 ▲/▼ 对焦。

北京健农



• AF: 自动对焦

• AF♥: 微距模式 • MF: 手动对焦

北京健农电视技术有限责任公司B:焦距修站

• @: MF 指示

• ▲: 变远

Http://www.jiannong.com.变近

手动对焦辅助 © 出现。

E-Mail:Service@jiannong。\$ 当您停止操作操纵杆后 2 秒钟,MF 辅助消 失。

• 当您停止操作操纵杆5秒钟后, 移动对焦指

北京⑩消失。视技术有限责任公司松下维修刘

ISO100 8

E-Mail:Service@ijar® ©ng.cr®n.cn

F2.8 1/30

#### 3 拍摄照片。



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站




#### ■ MF 助手

当 [MF 辅助灯] 设为 [MF1] 或 [MF2] 时,移动操纵杆 ▲/▼,放大照片以帮助对焦。(第22 页)

•[MF1]: 放大照片的中心区域。您可以在考虑照片全局构图的同时进行对焦。



• [MF2]: 放大整张照片。您可以在广角拍摄 对焦不确定时易于对焦。



• 可以在[设置]菜单内将 MF 助手设置为 [OFF] (在录制模式中)。(第22页)

#### ■手动对焦的技巧







- 移动操纵杆 ▲/▼。
- 2 即使拍摄对象已对焦,请多移动一些。
- 北京科多返回中央进行微调责任公司松下维修站

### ■预对焦www.jiannong.com.cn

在拍摄对象快速移动,因而难以用自动对焦模式对其进行对焦时,可以用此方法预先对 拍照点进行对焦。

此功能在相机和拍摄对象之间的距离确定时适用。

- 在动态图像模式[**非]**]中,也可以用手动对 焦进行录制。开始录制时,焦点固定。
- 在广角位置对拍摄对象进行对焦时,远摄 om位置的对焦可能不足。此时,请重新对拍 摄对象进行对焦。
  - 设置手动对焦时,不能设置连续 AF (第75页)。
- MF 助手未出现在数字变焦范围内。
  - 所示距离粗略显示了对焦点的距离。
  - 请用 MF 助手对焦点进行最终调整。
  - 选择手动对焦时, **AF** 锁的功能解除。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## AF/AE 锁(AF: 自动对焦 /AE: 自动曝光)

锁定对焦适用于拍摄对象在所要进行的拍摄的 AF 区域之外的情况。锁定曝光适用于摄影的对比度极强,无法获得最佳曝光的情况。

# 1 从[录制]菜单中选择[AF/AE 锁]以选择[AF]、[AE] 或 [AF/AE]。






• AF: 自动对焦锁定

AE: 自动曝光锁定AF/AE: 同时锁定

#### 2按[AF/AE LOCK] 钮 A。



• [AF-L]、[AE-L] 或 [AF-L] 出现在 LCD 上。

#### ■ AF/AE 锁

- 1 将 AF 区指向拍摄对象。
  - 按 [AF/AE LOCK] 钮以固定对焦和曝光。 (如要取消,请再次按[AF/AE LOCK]钮。)
    - 如果对焦和曝光指示正确,将出现其指示。
- 3 将相机移动回所要拍摄的对象, 并全按快 门钮。

Http://www.jiannong.com.cn

#### ■ AF 锁

- 1 将 AF 区指向拍摄对象。nnong.com.cn
- **2** 按[AF/AE LOCK]钮以固定对焦。(如要取消,请再次按[AF/AE LOCK]钮。)
  - 如果对焦正确,则出现对焦指示。
- 3 将相机移动回所要拍摄的对象,并全按快 责任公司 闷轩。谁修站

#### ■ AE 锁

- 1 将 AF 区指向拍摄对象。
- **2** 按[AF/AE LOCK]钮以固定曝光。(如要取消,请再次按[AF/AE LOCK]钮。)
  - 如果曝光正确,则出现曝光指示。
- 3 将相机移动回所要拍摄的对象,并全按快争门门钮。

\_\_ Http://www.jiannong.com.cn

• 使用手动对焦时, 仅 AE 锁有效。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## AF 微距模式。技术有限责任公司松下维修站

此模式可让您拍摄特写照片,例如,拍摄花 ヰ。


■ **对焦范围**• 正常

通过将变焦杆转向最高广角位置 (1x), 可以 在最多离镜头 5 cm 的距离内靠近拍摄对象 进行拍照。


### 1 用对焦开关选择 [AF ♣]。



- ◆AF: 自动对焦 tp://www.jiannong.com. ◆请使用三脚架和自拍器(第 42 页)以取得
- AF : AF 微距模式
- MF: 手动对焦ail:Service@jiannong.c



• [AF♥] (自动对焦)



- 请使用三脚架和自拍器(第42页)以取得 最佳效果。
- 拍摄对象离相机较近时,有效对焦范围(景 一 深)明显缩小。因此,如果相机和拍摄对 象之间的距离在对拍摄对象进行对焦后发 北京产生变化,再对拍摄对象进行对焦将十分困 难。
  - 当相机镜头与拍摄对象的距离超出了可用 范围时,即使对焦指示器亮起,也可能无 法对拍摄对象进行对焦。
  - 可用的闪光范围约为 60 cm 至 4.1 m (广角)。(该范围在将ISO灵敏度设置为[AUTO]时适用。)
  - ●用[AF♥]近距离拍摄的图像边缘的分辨率 较低,这属于正常现象。

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任

### 设置宽高比较电视技术有限责任公司松下维修站

宽高比指图像宽度和高度的比率。本相机有

3种宽高比可供选择。//www.jiannong.com.cn

- 16:9
- E-Mail:Service@jiannong.com.cn
- 3:2
- 4:3



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

- 不能以[3:2] 宽高比拍摄动态图像。
- 根据宽高比设置,打印时可能截去图像的 边缘。请尝试下列方法,检查是否可以不公司松下维修站 截去图像边缘进行打印。
  - 某些影印店可以处理用[16:9] 宽高比拍 com.cn. 摄的图像。将其发送打印前询问。
  - 如果打印机具有修剪和边框设置。请改变 ng.com.cn 该设置以去掉修剪和边框。(请阅读打印 机的使用说明书。)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## 用扩展光学变焦进行拍摄。松下维修验

此相机的光学变焦通常可提供 4 倍的远摄变 焦, 但若选择有 EZ 字尾的解析度(如 5 5M

**三** ),便会启动特殊光学变焦功能,而将变 焦镜头延伸如下。(本范列使用[16:9]的画 面比列。)

设定解析度。(第71页)

#### 1 将变焦杆移向 T。



#### ■ 当特殊光学变焦不作用时

例如,分辨率为 8M



■ 当特殊的变焦作用时 例如,分辨率为 5.5M EZ



■ 分辨率和最大变焦

g.com.	GIL		
5.5M	宽高比	像素	最大变焦
将变co	16:9	8M	4×
的画	10.9	5.5M <b>EZ</b> /2M <b>EZ</b>	5×
	0.0	7M	4×
	3:2	4.5M <b>EZ</b> /2.5M <b>EZ</b>	5.1×
北京傑	以电视	6M 有限页层公司·	4x
	4:3	4M EZ	5×
	HEED://	3M EZ /2M EZ /com	i.cn c
		1M EZ	3.0X

#### ■ 特殊光学变焦的运作方式 G.Com.Cn

• 特殊的变焦会单独抽取照片中央区域, 并 加以延伸、已获取更好的远摄效果。 举例来说,您若是选择 [5.5M EZ],便会 以550万画素(从总画素[8M], 800万CCD **的有效值**,进行拍照。

- Http://www.jiannong.com.e特殊光学变焦可以提高变焦率而又不像数 字变焦那样降低图像质量。
  - 当运用可使用特殊光学变焦的分辨率变焦 时, [EZ] 图标出现。
  - 通过将本功能与数字变焦结合使用, 可以 北京「放大更多。在「录制」模式菜单内、将数字。如 变焦设置为 ON。(第76页)
    - 在动态图像模式[ 中, 不能进行特殊光 学变焦。

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

责任公司松下维修站

## 播放有声照片/动态图像公司松下维修站



■ 有声照片

选择带有音频图标[图] ④ 的照片并播放声 音。





选择带有动态图像图标 ® 的照片并播放动态 图像。





播放期间显示的光标对应 ▲/▼/



按▼可停止播放动态图像,恢复 标准播放。北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 快讲 / 快退

Http://www.jiannong.co.\_\_\_\_在动态图像播放期间,一直按住 ◀/▶。

- ▶: 快进
- ◀: 快退
- 松开该按钮时, 将返回正常的动态图像播 放。

#### 北富藝度电视技术有限责任公司松下维修站

在动态图像播放过程中按 ▲。

再按▲取消暂停。ijannong.com.cn

- 可以听到扬声器的声音。要调节音量, 请参 阅第23页。
- 在动态图像播放或暂停期间,不能使用变 焦功能。
- 本相机可以播放的文件格式为 QuickTime ■ 动态图像 京健农电视技术有限责任公司Motion JPEG。
  - 本相机可能无法播放电脑或其他设备录制 的某些 QuickTime Motion JPEG 文件。
  - Http://www.jiannong.com/公一 •播放其他设备录制的动态图像时,图像质 量可能会下降或无法播放。
    - 使用高容量卡时,快进速度可能比平常慢。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn



## 使用[回放]模式菜单云含松下维修站

•

Http://www.jiannong.com.cn

播放模式菜单提供播放和编辑照片的各种方 E-Mail:Service@jiannong.com★n: [收藏夹] (第90页) 式。

菜单项目

**㎡**₄: 「旋转显示 ] (第 91 页 )



北京健 **用**:「旋转」(第92页)公司松下维修站

■ [DPOF 打印] (第93页) Cn

On: 「保护」(第95页)

■:[配音](第96页)

将变焦杆转向T时,可以前进菜单画面的页 面。(反之亦然)

:「调整大小](第97页)

• 选择项目后,请根据以下页面的说明改变 设置。

★:「剪裁](第98页)

司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

←→ : 「高宽比转换」(第 100 页)

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

★〉: 「清除 ] (第 101 页 )

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关菜单操作,请参阅第88页。

### ■ 用幻灯显示播放照片[幻灯片放映]

#### 1 选择 [全部]或[★]。





全部	播放全部照片
*	显示收藏表中的照片

- 关于如何向收藏表添加照片的说明,请参 阅第 90 页。
- •如果[收藏夹]设为[OFF],从步骤2开始。

### 2 设置幻灯显示项目。





时间	选择 1、2、3、5 秒的间
	隔时间或 [MANUAL]。
声音	通过将其设置为 [ON], 可
	以在幻灯显示期间播放有
	声照片的声音。

如果您在步骤 1 中选择了 [★],可以选择 [MANUAL]。

#### 3 选择[开始]。





如果选择了[MANUAL],用 ◀/▶ 在图像之间 移动。您也可以使用操纵杆检查图像。

- ◆: 上一个图像
- •▶:下一个图像

#### 4 按 [MENU] 钮, 幻灯显示停止。

137 千维移站

- •在动态图像播放模式中,不能使用幻灯显 unnong.com。n

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修的

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

相关菜单操作,请参阅第88页。 ■要删除全部照片(收藏表内照片除外)

#### 偏好设定 [收藏夹]

1播放期间,选择[除★外全部删除]。

//www.iiannong.com.cn 1 选择 [ON] 进行设置。



**俗** 删除多张/全部 多张删除 全部删除 除★外全部删除 北京健农电视

E-Mail:S<sup>2次</sup>ice@jiannong.com.cn

2删除照片。

2 播放期间按▲将该图像放进您的收藏

表。



ong.com.cn



④ 收藏指示

• 要取消收藏设置, 按 ▲ 进行清除 [★]。

■ 有关通过收藏表的使用幻灯显示功能的详 情,请参阅第89页。

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## --北京健农电视技术有限责任公

- 您最多可以将 999 张图像放进收藏表。
- 照片一旦被删除,即无法恢复。请在删除照 片前再次检查。
- 请勿在删除过程中关闭相机电源。@ijannone
- 被保护的照片(第95页)或不符合DCF标准 的照片(第47页)将不会被删除。
- •删除照片时, 请使用电量充足的电池(第12 页)或使用 AC 适配器 (DMW-AC5; 可\*\*\*\* 洗)。
- 要删除的照片越多, 所花时间越长。
- 您可能无法将其他设备拍摄的图像放进收 藏表。
- 使用 [LUMIX Simple Viewer] 或 [PHOTOfunSTUDIO] (在附带的 CD-ROM 上) 改变设置、查看或删除收藏表中 的图像。[有关详情,请参阅计算机连接 使用说明书 (另册)。] 视技术有限责任公司松下维修站

相关菜单操作,请参阅第88页。

#### 以录制时的方向显示照片 [旋转显示]

此模式可让您以旋转后的方向显示竖持相机 拍摄的照片或用 [旋转]功能旋转的照片。

#### 1 选择 [ON] 进行设置。



- 选择 [OFF] 时,显示的照片不旋转。
- 请参阅第 47 页了解如何播放照片。

Http://www.jiannong.cof.竖持相机拍摄照片时,请仔细阅读第30页 上的"拍好照片的正确姿势"。

- E-Mail:Service@jiannong. 对于相机朝上下方向录制的照片,方位检 测功能(第31页)可能无法正常工作。
  - 只能旋转标准播放模式中的静态图像。用 多重播放模式播放旋转的照片时, 照片以 原方向显示。
    - 即使不通过竖持相机的方式拍摄照片. 也 可以使用[旋转](第92页)功能旋转和显 il:Service@jiannong.com.cn
    - 在电视机上竖直显示照片 (用附带的 AV 电 缆进行连接) 时,图像可能略微有些模糊。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### 相关菜单操作,请参阅第88页。

#### **武** 旋转照片 [旋转]

可以以90°为增量旋转并显示录制的照片。com.cn

#### ■ 示例

## 顺时针旋转时( 🕕)

原照片









90° 180°

270°

#### 1 选择要旋转的照片并进行设置。





• 您无法转动动态图像、翻转动画或受保护 的图像。

### 2 选择旋转照片的方向。







照片以 90° 为增量逆时针旋转。

- 在电脑上播放照片时, 如果没有操作系统 或兼容 Exif 的软件,则无法播放旋转的照 片。
- ♠Exif是JEITA [Japan Electronics and Information Technology Industries Association] (日本电子 ■信息技术产业协会)建立的静态图像文件格 式,可以在上面添加录制信息和其他内容。
  - 将[旋转显示]设置为[OFF]时, [旋转]功能无
- 北京1<sup>4</sup> 文章 视技术有限方法。 如果照片通过竖持相机的方式录制,则该 照片将竖直播放 (照片被旋转)。
  - 可能无法旋转其他设备拍摄的图像。

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关菜单操作,请参阅第88页。

#### 设置要打印的照片和打印份数 [DPOF 打印]

DPOF(数字打印命令格式)系统可让用户选择要在兼容的照片打印机上进行打印的照 ng.com. 片。DPOF 还可让用户设置每张照片的打印份数。现在,许多商业照片打印服务机构已使用 DPOF 系统。

#### 1 选择 [单张]、[多张]或[取消]。





#### ■ 单张设置

选择照片并设置打印数量。





- •可以从0到999之间设置打印数量。
- •打印数量图标[]]出现。
- 将打印数量设置为"0"时, DPOF 打印设置被取消。

### ■ 多张设置

北京健

选择多张照片并设置打印数量。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.c





- 重复上述步骤。
- •可以从0到999之间设置打印数量。
- •打印数量图标[▶]出现。
- 将打印数量设置为"0"时, DPOF 打印设置被取消。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

息。

则1的缩写。

能。(第106页)

• 用支持 PictBridge 打印的打印机打印照片 时, DPOF 打印设置是一种非常方便的功

可让您将打印信息或其他内容写入卡上的 图像, 并可在 DPOF 兼容系统上使用该信

DPOF 打印设置。 DCF 是 JEITA [Japan Electronics and Information Technology Industries Association (日本电子信息技术 产业协会) | 规定的 | 相机文件系统设计规

• 设置DPOF打印时, 请删除其他设备以前作

出的全部 DPOF 打印设置。

•如果文件不符合 DCF 标准,则无法设定

#### ■ 取消全部设置

选择[是]取消全部设置。



#### ■ 打印日期

设置打印数量时,每次按[DISPLAY]钮可以 设置/取消打印录制日期。



任公司松下维修站

ong.com.cn

- •日期打印图标[DATE]出现。
- 到照相馆进行数字打印时, 如果需要打印 日期、请务必另外要求打印日期。
- 即使设置了日期打印, 根据照相馆和打印 机的不同, 也可能无法打印日期。更多信 息,请咨询照相馆了解详情,或查阅打印 机的使用说明书。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

相关菜单操作,请参阅第88页。

### Om 防止意外删除照片 [保护]

可以对不想删除的照片设置保护,以防止将 。 其意外删除。

E-Mail:Service@jiannong

#### 1 选择[单张]、[多张]或[取消]。





#### ■ 单张设置

选择照片并设置/取消保护。



	保护图标 [🖳] 出现。
取消标记	保护图标[🖳]消失。

#### ■ 多张设置 / 取消全部设置

执行[设置要打印的照片和打印数量[DPOF打印]]中的相同操作。(第93页和第94页)

- 如果要删除受保护照片,请先取消保护设置。
- •虽然该功能可以防止意外删除照片,但是,对卡进行格式化会永久删除全部数据。(第 北京101页)视技术有限责任公司松下维修站
  - 在其他设备上、保护设置可能无效。
  - 即使未设置保护, 也可以将卡的写保护开 关 ② 滑至 [LOCK] 以防止删除照片。

E-Mail:Service@jiannong.com.cr



- 下列功能不能用于受保护照片。
- [旋转](第92页)
- [配音] (第96页)

nong.com.cn

jiannong.com.cn

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修的

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

2次

相关菜单操作,请参阅第88页。

# 

可以在拍摄照片后录制声音。

- 动态图像、翻转动画、受保护的图像或录制 为[TIFF]或[RAW]的图像上无法录制音频。
- 可能无法对其他设备拍摄的图像录制声
- **1** 选择照片并开始音频录制。



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn



- 如果该照片已录有声音, 将出现确认画面。
  - 按▼选择[是], 然后按▶开始录制声音。

(原声音将被覆盖。视技术有限责任公司松下维修站

#### 2 停止音频录制。

Http://www.jiannong.com.cn



nong.com.cn



北京健农电视技术有限责任公司松下维修的

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

- 按 ▼ 停止录制。
- 即使不按 ▼, 10 秒后音频录制也会自动停止。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

**96** VQT0S44

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

相关菜单操作,请参阅第88页。

## ■ 调整照片尺寸 [调整大小]

#### 1 选择照片进行设置。



- 不能调整下列图像的尺寸。
- 宽高比设置为[16:9]时本有限责任公以[2M EZ]分辨率录制的图像
- 录制为 [TIFF] 或 [RAW] 的图像 @jiannong
- 动态图像
- 翻转动画
- 有声照片

### 限责任 2 选择尺寸进行设置。



ettp://www.janwenuka

- 显示比录制图像小的尺寸。
- 宽高比设置为 [16:9] 时

5.5M	3072×1728 像素
2M	1920×1080 像素

#### ■ 宽高比设置为 [ 3:2 ] 时

4.5M	2560×1712 像素
2.5M	2048×1360 像素

#### ■ 宽高比设置为[4:3]时

	• • •	
co 4Mcn	2304×1728 像素	
ЗМ	2048×1536 像素	
2M	1600×1200 像素	维修站
1M	1280×960 像素	3E, 15 PC
0.3M	640×480 像素	

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 

### ★ 修剪照片 [剪裁]

ong.com.在修剪所录照片不需要的部分时,请使用此 功能。







- 选择[是]时, 照片被覆盖。经过尺寸调整的 照片在被覆盖后无法恢复。
- 如果原照片受到保护,则无法对其进行覆 盖或尺寸调整。选择[否]时,新建一张经 讨尺寸调整的照片。
- 您可能无法调整其他设备拍摄的照片的尺 寸。




E-Mail:S rvice@ijannong.com



Http://www.jiannong.com.cn

### E-Mail:Service@jiannong.cor1.选择要修剪的照片进行设置。



- 不能修剪下列图像。
  - 动态图像
- 翻转动画 北京健农电视技术有限贵任公司松一有声照片
  - 录制为 [TIFF] 或 [RAW] 的图像

### 2 放大或缩小照片。电视技术有限责任公4选择[是]或[否]进行设置。



1/19 ijannong.com.c







#### 3 移动照片,全按快门钮进行设置。



• 选择['是']时,照片被覆盖 • ong.com.cn 修剪的照片在被覆盖后无法恢复。

• 如果原照片受到保护,则无法对其进行覆 盖或修剪。

选择[否]时,新建一张经过修剪的照片。

限责任公司下维修站

- 可能无法修剪其他设备录制的照片。
- 修剪后的照片的图像质量可能会下降。
- 如果您对照片进行修剪, 修剪后的照片的 ng、c像素数可能比原照片的像素数少。



北京健农电视技术有限责任公司松下维修刘

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电

相关菜单操作,请参阅第88页。

## 责任公司·**3** 移动框体修剪照片。

#### 母 改变宽高比[高宽比转换]

对以 16:9 宽高比拍摄的照片进行尺寸调整:om.cn 以便打印为 3:2 或 4:3 宽高比的照片。

E-Mail:Service@iiannong.com.cn

#### 1 选择[3:2]或[4:3]对其进行设置。





2 选择照片。



E-Mail:Service@jiannong.com.cn

#### 4选择[是]或[否]进行设置。





任公司松下维1 ong.com.cn



• 选择 [ 是 ] 时,照片被覆盖。

北京一改变了宽高比的照片在被覆盖后无法恢 复。

> • 如果原照片受到保护,则无法以改变的宽 高比对其进行覆盖。选择[否]时,新建一 张改变了宽高比的照片。nong.com.cn

#### 

- 不能改变拍摄为[TIFF]或[RAW]的照片、 动态图像或带声音的静态图像的宽高比。
- 改变至不同的宽高比后, 可以拍摄较高分

北京健农电视技术有限责任公司松辨率的图像。

相关菜单操作,请参阅第88页。

相关菜单操作,请参阅第88页。

#### № 整理存储卡 [清除]

如果 SD 卡的传输速度明显减慢、请用此功。co 能提高 SD 卡的传输速度。

这种情况通常发生在反复拍摄和删除之后。ong.com.c 卡传输速度的下降会特别影响动态图像的录 制、可以造成录制中断。请事先对卡进行整 理以取得最佳效果。

#### 1选择[是]进行整理。





- 度,并且不会删除任何图像或其他数据。
- 可能会需要一段时间才能完成整理。
- 对于某些种类的卡, 整理可能没有明显效 果。
- 不能对 MultiMediaCard (多媒体卡) 进行 整理。
- 请勿在整理过程中关闭相机电源。
- 对卡进行整理时,请使用电量充足的电池( 第 12 页)或使用 AC 适配器(DMW-AC5; 可洗)。
- 请确定 SD 存储卡的写保护开关未启用。

### 初始化存储卡 [格式化]

## 1 选择[是]进行格式化。






- 通常不需要对卡进行格式化。出现 [记忆卡 错误]信息时,请对卡进行格式化。
- 请勿在计算机上对卡进行格式化。务必用 Http://www.jiannong.co.相机进行格式化。
- 一旦对卡进行格式化, 包括受保护图像在 • 通过整理可以提高卡上可用内存的传输速 ng. 内的全部数据将会被永久删除。进行格式 化功能之前, 请确定已将全部数据传送到 电脑上。
  - •格式化过程中,请勿关闭相机电源。
    - 对卡进行格式化时,请使用电量充足的电 池 (第 12 页) 或使用 AC 适配器 (DMW-AC5; 可选)。
  - 将 SD 存储卡的写保护开关滑至 [LOCK] 时,不能对卡进行格式化。
  - 如果无法对卡进行格式化, 请向最近的服 务中心咨询。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## 用电视机屏幕播放照片公司松下维修站



- 用附带的电缆播放照片
- 关闭相机和电视机的电源。ce@jiannong.c
- 设置 [ 电视高宽比 ]。(第 24 页)



- 1 将 AV 电缆 ⑥ (附带)连接至相机的 ○ 在电视机上竖直显示照片 (用附带的 AV 电 [AV OUT] 插口。
- 连接 AV 电缆时, 让 [➡] 标志朝向 [AV OUT] 插口上的 [◀] 标志。
- 握住 ®,然后竖直插入或拔出 AV 电缆。
- 2 将 AV 电缆连接至电视机的视频输入 和音频输入插口。

• ① 黄色: 至视频输入插口 • ② 白色:至音频输入插口

3 打开电视机电源, 选择外部输入。

- 4 打开相机电源,然后将模式转盘设置 为播放模式[▶] 视技术有限责任公司松下维修站
- 只有在将模式转盘设置为播放模式 [▶] 时,才能在电视机上显示照片。

#### ■ 在其他国家观看照片

Http://www.jiannong.com.cr., NTSC 和 PAL 制式的其他国家(地区)用电 视机观看照片。

#### ■ 在带有 SD 存储卡插槽的电视机上播放照 北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

可以将 SD 存储卡放入带有 SD 存储卡插槽 的电视机内以显示静态图像。 (根据电视机 的不同,某些图像可能无法全屏显示。)

- 不能播放动态图像。播放动态图像时,请使 用附带的 AV 电缆。(见左侧)
- 即使电视机具有 SD 存储卡插槽, 也可能无 法播放多媒体卡。

- 不要使用除随附AV电缆以外的任何其它电 缆。
- 另外,请阅读电视机的使用说明书。
- 音频播放是单声道。
- 缆进行连接) 时,图像可能略微有些模糊。

Http://www.jiannong.com.cn

见视技术有限责任公司松下维修站

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

## 用 USB 连接电缆进行连接之前(WSB USB模式)

用 USB 连接电缆 (附带) 将计算机或打印机连接至相机之前, 请选择 USB 系统。在[设置]菜单中设置[USB 模式]的项目。(第 23 页)

#### 1 选择 [USB 模式]。






#### OF -

- •选择 [PC] 时,相机通过 USB 大批量存储通 信系统进行连接。
- 选择 [PictBridge (PTP)] 时,相机通过 PTP (图片传输协议)通信系统进行连接。

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

2 选择 [PC] 或 [PictBridge (PTP)]。责任公司松下维修站



- 如果您将相机连接至计算机,请选择[PC]。 (第 104 页)
- 如果您将相机连接至支持 PictBridge 的打印机,请选择 [PictBridge (PTP)]。(第 106页)

Http://www.jiannong.com.cn


北京健农电视技术有限责任公司松下维修的

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## 连接电脑。电视技术有限责任公司松下维修站

- 通过将相机与电脑的连接,可以上传图像, 然后用 CD-ROM 中包含的软件 (用于 17开相机电源,并将设置菜单(第103 Windows<sup>®</sup> 的 [LUMIX Simple Viewer] 和 [PHOTOfunSTUDIO]) 来打印图像或用电 子邮件发送图像。
- 如果使用 Windows 98/98SE, 请安装 USB 驱动程序,然后将其连接至计算机。
- 有关 [LUMIX Simple Viewer] 和安装的详 情,请参阅计算机连接使用说明书(另 册)。



- AC 适配器 (DMW-AC5; 可洗)
  - 连接或断开 AC 适配器 (DMW-AC5. 可 洗) 之前, 请确保本机已关闭。
- B: USB 连接电缆 (附带)
- ©:此信息在数据传输讨程中出现。
- DE:请检查连接器的朝向,竖直插入。

- 页)中的[USB模式]设置为[PC]。
- 如果已将 [USB 模式] 设为 [PictBridge (PTP)], 计算机上可能会显示错误信息。 单击 [Cancel] 关闭对话框, 然后从计算机 北京建平断开电缆。将设置改换为「PCI、然后重站 新连接电缆。

### 2 通过 USB 连接电缆 ® (附带)将相机 E-I连接至电脑 @jiannong.com.cn

- 连接 USB 连接电缆时, 让[■●]标志朝向 [DIGITAL] 插口上的[◀] 标志。
- 握住 ®, 然后竖直插入或拔出 USB 连接电 缆。

请勿尝试强行逆向或倾斜插入连接器。否 则会损伤本机和连接设备。

#### [Windows]

iong.cor[My Computer] 文件夹上出现驱动器。

• 第一次将相机连接至电脑时, 所需的驱动程 序将自动安装, 以便于 Windows Plug and Play 识别相机,然后显示在 [My Computer] 文件夹上。

#### [Macintosh]


驱动器显示为[NO\_NAME]或[Untitled]。

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 文件夹构成

文件夹显示如下。



健农电视技术有限

- 文件夹号码
- ❷ 文件号码
- ❸ JPG:图像 MOV:动态图像

各文件夹的内容为农电视技术有限责任

DCIM	100_PANA 至 999_PANA
100_PANA	图像/动态图像w.jiannon
MISC	带 DPOF 或收藏设置的文件
PRIVATE 1	翻转动画文件 VICe Ullanno

- 本机每个文件夹中最多可存储 999 个图像 文件。在达到最大数量后,将创建一个新 的文件夹。
- 要重置文件夹和文件号码,请使用设置菜单中的[号码重设]。(第23页)

#### ■ 下列情况更新文件夹号码:

- 文件夹内包含一个刚拍摄的号码为 999 的 图像文件。
- 使用完一个文件夹号码为100的卡后,立即插入一个曾在其他生产商制造的相机上使用过的卡,此卡具有文件号 100 (例如100\_XXXXX。 XXXXX 是生产商的名称。 (也就是说,您插入了一个生产商不同但号码相同的卡。)

• 使用完设置菜单中的[号码重设]后(第23页),再次开始拍摄。(图像被记录至新文件夹内,其号码与前一个文件夹号码相连。如果卡内没有文件夹和图像,也可以在格式化卡后,立即使用[号码重设]将文件夹号码重置为100。)

## \_\_\_\_\_

- 如果剩余电池电量在通信过程中耗尽,则可能损坏录制的数据。将相机连接至电脑时,请使用电量充足的电池(第12页)或使用 AC 适配器 (DMW-AC5;可选)。
  - 如果剩余电池电量在通信过程中变低,将 鸣响警报。此时,请立即停止通信。
  - •显示[存取]时,请勿断开 USB 连接电缆。
- 对于 Windows 2000 用户: 在换卡之前,请断 开 USB 电缆。在电缆仍处于连接状态时换 卡可能会损坏卡上的数据。[有关详情,请
   参阅计算机连接使用说明书(另册)。]
  - 不要使用除随附 USB 连接电缆以外的任何其它电缆。
- 另外,请参阅电脑的使用说明书。


## ng.com.cn ■ 关于 PictBridge (PTP) 设置

- 使用Windows XP Home Edition/Professional 和 Mac OS X 时,可以让 USB 模式设置为 [PictBridge (PTP)]。
- 只能从相机上传照片,不能在卡上写入或 将其删除。D://www.jiannong.com.cn
- 卡上有 1000 张或更多照片时,可能无法导入照片。

## 连接 PictBridge 兼容打印机下维修站

通过用 USB 连接电缆 (附带) 直接将相机 连接至支持 PictBridge 的打印机,可以在 LCD 监视器上选择要打印的照片或开始打 印。

事先对打印机进行必要的设置。(请阅读打 印机的使用说明书。)



- A: USB 连接电缆 (附带)
- B: AC 适配器 (DMW-AC5; 可选)
  - 连接或断开 AC 适配器 (DMW-AC5, 可 选)之前,请确保本机已关闭。
- 1 打开相机电源,然后将 USB 模式设置 为 [PictBridge (PTP)]。(第 103 页)

3 通过 USB 连接电缆 @(附带)将相机 连接至打印机。

- 连接 USB 电缆时, 让 [➡] 标志朝向 [DIGITAL] 插口上的[◀]标志。
- 握住 ©, 然后竖直插入或拔出 USB 连接电 北京健-缆电视技术有限责任公司松下维修站

设置DPOF打印时。选择[DPOF]。 (第93页)ww.jian (第108页)cn 未设置 DPOF 打印 选择 [单幅图片]。 时ail:Service@ji:(第107页)m.cn

- 如果剩余电池电量在诵信讨程中变低,将 鸣响警报。此时,请立即停止诵信。
- 打印某些照片可能较慢。因此, 建议在连接 打印机时使用电量充足的电池(第12页) 或 AC 适配器 (DMW-AC5; 可选)。
- 不要使用除随附 USB 连接电缆以外的任 ······何其它电缆。
- 如果还想打印宝宝的年龄(用[宝宝](第63 页)场景模式添加), 请使用 [LUMIX Simple 北京 Viewer]或[PHOTOfunSTUDIO]软件 (在附 带的 CD-ROM 上)。[有关详情,请参阅计 算机连接使用说明书 (另册)。]

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

2 打开打印机农电视技术有限责任公司松下维修站

## ■单张照片。

## 


# PictBridge 8M in





一条信息显示约2秒。

#### 2 进行打印设置。



- 打印机不支持的项目将呈灰色显示,不能 对其进行选择。
- 如果想用本机不支持的纸张尺寸或版式打印照片,请将[纸张大小]和[页面布局]设置为[一],然后在打印机上设置纸张尺寸或版式。(有关详情,请参阅打印机的使用说明书。)

#### ■[打印日期]

	4	打印机上的设置优先。		
24	OFF	不打印日期。		
	ON	打印日期。		

- Dijiannong ←如果打印机不支持日期打印,则不能在照 片上打印日期。
  - ■[打印数量]

业设置打印数量资本有限责任公司松下维修站

#### ■[纸张大小]

(相机可用的纸张尺寸)hong.com.cn 项目列在 1/2 和 2/2 上。

按▼选择所需项目@jiannong.com.cn

1/2		
<b>~</b>	打印机上的设置优先。	
L/3.5"×5"	89 mm×127 mm	
2L/5"×7"	127 mm×178 mm	
POSTCARD	100 mm×148 mm	
(明信片)		
A4	210 mm×297 mm	
2/2*		
CARD SIZE (信用卡尺寸)	54 mm×85.6 mm	
10×15cm	100 mm×150 mm	
4"×6"	101.6 mm×152.4 mm	
8″×10″农电视:	203.2 mm×254 mm	维修站
LETTER	216 mm×279.4 mm	
(信纸)	arrestiannona com on	
*打印机不支持	这纸张目录时 无法目示法	

\*打印机不支持该纸张尺寸时,无法显示这些项目。ail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■[页面布局]

见则你同人农电视技术有限责任公司。 (相机可用的版式)

	, = 4,,,4,,,4,,,4,,	
4	打印机上的设置优先。 jiannong.co	om. <b>1</b> n选指
2	单页无边框打印	
	单页带边框打印「vice® jiannong	com.cn
<b>)•</b> )•	2页打印	
1 1	4 页打印	

#### 3选择[打印开始],然后打印照片。



■ DPOF 照片

m.**1**r选择 [DPOF]。



• 事先对本相机设置 DPOF 打印。(第93页)

E-Mail:Serv

- 用新设置进行打印时,请断开 USB 连接电缆,然后重新将其连接至打印机。
- 可以通过按[MENU]钮来改变DPOF打印设置。(第 93 页)

### 限责任公司 \* 2 选择[打印开始],然后打印照片。

•按 [MENU] 钮取消打印 «ww.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn



- 关于打印设置,请参阅第 107 页。
- 按 [MENU] 钮取消打印 nong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# ■ 用 DPOF 打印事先设置日期打印

打印机支持由 DPOF 设置的日期打印时,建议用 DPOF 打印事先设置日期打印。(第94页)

通过选择 [DPOF] 开始打印可以打印录制日期。

- 显示电缆断开警告图标 [※] 时,请勿断开 USB 连接电缆。
- 打印期间[●]指示亮为橙色时,请确认打印机未出现故障。
- 在DPOF打印中,如果打印总数量或打印的 照片数量很高,照片将分成几次打印。(剩 余打印数量的指示与设置不同,但这并非 故障。)
- 进行日期打印时,打印机上的设置可能优 先于相机上的设置。请另外检查打印机上 的日期打印设置。农电视技术有限责任公司松下维修站
- 如果打印机不支持日期打印,则不能在照片上打印日期。
- 如果您的打印机不兼容[TIFF]或[RAW],将 会打印与其相关的 JPEG 图像。(如果没有相关的 JPEG 图像,将不能打印。)

#### ■ 排版打印

• 在一页纸上多次打印照片时

• 在一页纸上打印不同照片时( 仅限于DPOF 打印)

例如,要在一页纸上打印 4 张不同照片,请 北京将[页面布局]设置为[景景],然后在DPOF 10 站 设置(第93页)中的[记数]上将 4 张照片 中每一张照片的打印数量都设置为 1。

E-Mail:Service@jiannong.com.cn


北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 屏幕显示中视技术有限责任公司松下维修站



#### ■ 在录制过程中

- 1 录制模式(第28页)
- 2 闪光灯(第38页)
- 3 白平衡(第69页)
- 4 ISO 灵敏度 (第71页)
- 5 对焦指示以第29页以本有限责任公司
- 6 连续 AF (第75页)
- 8 质量(第72页)

30fps / 10fps / 30fps / 10fps / 30fps / 10fps VGA / QVGA / QVGA / 16:9 / 16:9 在动态图像模式中(第57页)

((fo)) : 抖动警报指示(第31页)

- 9 电池指示(第12页)
- 10 颜色效果 (第76页)
- 11 剩余照片/时间 在动态图像模式中:如 11S
- 12 卡存取指示(第15页)
- 13 录制指示
- 14 直方图 (第27页)
- 15 移动对焦 (第81页)
- 16 操纵杆操作
- 17 MF 指示 (第81页)
- 18 年龄显示 (第63页)
  - 在任何时间以宝宝模式开启相机或由任 何其他场景模式切换至宝宝模式时或设置 置生日或时钟之后, 宝宝的年龄和当前的 日期与时间将在显示屏上出现约5秒。

Æ計 : AF/AE 锁显示 (第 83 页)

- 19 当前日期和时间
  - 开启相机、设置时钟和从播放模式切换 至录制模式时,将显示约5秒钟。

### T 1X

对焦(第38页)/特殊的变焦(第88页)/ 数位变焦(第78页)

- 21 光圈值指示(第29页)
- COI22C程序偏移指示 (第32页)
  - 23 背光补偿开启指示 (第34页) ★ : 曝光补偿(第43页)

24 AF区(第29页)


北京25-测光模式 (第73页) 压公司松下维的

∠ : 自动包围(第44页)

- 26 定点 AF 区域(第74页) com.cn
- 27 超强 LCD 指示 (第 26 页)
- 28 自拍器 (第 42 页) annong com.cn **3**
- 29 AF 辅助灯(第75页)
- 30 定点测光目标 (第73页)
- 31 翻转动画 (第77页)
- 32 连拍(第46页)

□ : 音频录制(第57,73页)

- 33 光学图像稳定器(第45页)
- 34 MF 指示 (第81页)/
- m.cnAF 🕷 指示 (第 84 页)



#### ■ 在播放过程中

- 1 播放模式
- 2 DPOF[ ] ] 打印数量 (第93页)
- 3 受保护照片(第95页)
- 4 : 带声音的静态或动态图像(第87页)
- 5 图像尺寸(第71页)
- 6 质量(第72页) 电视技术有限责任公16 音频播放(第87页)

- E-Mail:Service@jiannong.com.cn
- 11 录制信息
- 12 收藏设置(第90页)
- 13 录制的日期和时间
- 14 超强 LCD 指示(第 26 页)
  - 15 年龄显示 (第63页)

30fps / 10fps / 30fps / 10fps / 30fps / 10fps · 16:9 / 16:9 ·

在动态图像模式中(第57页)

回放动态

影像▼ : 在动态图像模式中

- 7 电池指示(第12页)
- mnong.com 17 翻转动画 (第 77 页)
- 8 文件夹/文件**号码ail:Service@jiannong.coi**★:n: 收藏指示(第90页)
- 9 页码/照片总数
- 10 直方图 (第27页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修的

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 使用注意事项技术有限责任公司松下维修站

#### ■ 相机的最佳使用方式

携带本相机时, 请小心不要使其跌落或发生 撞击。 E-Mail:Service@ijannong.ce

• 强烈的冲击可能损毁镜头或外壳, 并可能 导致相机出现故障。

使相机远离磁性设备 (如微波炉、电视机、 视频游戏设备等)。

- 如果在电视机上或其附近使用本相机、图 片和声音可能会受到电磁波辐射的干扰。
- 请勿在移动电话附近使用相机,否则会影 响图片和声音质量。
- 扬声器或大型电机产生的强磁场, 可能会 损坏录制的数据,或使图片失真。
- 由微处理器产生的电磁波辐射, 可能会对 相机产生负面影响,从而产生图片和声音
- 如果相机由于受带磁设备影响而不能正常 工作,请先将其关闭,取出电池或断开 AC 适配器 (DMW-AC5; 可选), 然后重新插 入电池或连接 AC 适配器。随后、打开相。 如果雨水或其他水源溅到相机上、请用自 机。

请勿在无线电发射器或高压线附近使用本相 机。

• 如果在无线电发射器或高压线旁拍摄. 则 录制的图片或声音可能会受到负面影响。

请务必使用随附的绳索和电缆。如果使用选 件,请使用其随附的绳索和电缆。

不要延长绳索和电缆。

请勿将杀虫剂或挥发性化学品喷洒在本相机 .F.

- 如果本相机沾染了此类化学品, 可能会造 成机体损坏和表面光洁层脱落。松下维修站
- 请勿使橡胶或塑料制品与相机长时间接 mttp://www.jiannong.com.cn

请勿使用汽油、稀释剂或酒精清洁相机。

- 清洁相机前, 请取出电池或者从电源插座 上断开 AC 适配器 (DMW-AC5: 可选)。
- 否则, 可能会造成机体变形和表面光洁层 脱落。
- 可用柔软、干燥的布擦拭相机。要去除顽固 干扰北京健农电视技术有限责任公司松污渍,请用蘸有少许已稀释清洁剂的布进 行擦拭, 然后再用干布擦拭。
  - 如果使用化学布料,请遵循布料的使用说 明。
  - 来水浸湿一块软布, 拧干后, 用它小心擦 拭机体。然后, 再用一块干布擦拭一遍。

农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### 其他

#### ■卡

请勿将卡搁置在高温或阳光直射的地方,或 置于容易产生电磁波或静电的地方。 请勿弯曲卡或使其跌落。

- 否则,卡可能会损坏,或者拍摄的内容被损坏或删除。
- 使用后和保存或携带卡时,将卡保存在卡 盒或存储袋中。
- 勿使污垢、灰尘或水进入卡背面的端子,并北京保持在1 m或以上。限责任公司松下维修站 目勿用手指触摸。

#### ■ 电池

电池为可充电锂离子电池。它基于内部化学 反应产生能量。这种反应易受环境温度和湿 度的影响。如果温度过高或过低,则电池的 工作时间将会缩短。

使用后,请确保取出电池。

将取出的电池存放在电池便携盒中。(随附)公司松下维修站



jiannong.com.cn

@jiannong.com.cn

如果不小心将电池掉在地上,请检查电池体 和端子是否受到了损坏。

将已损坏的电池插入相机会导致相机损坏。

### 外出时,请携带已充电的备用电池。

- 请注意,在滑雪场等室外低温条件下,电池 的操作时间将会缩短。
- 旅行时,请务必准备好随附的充电器以为 电池充电。

#### 废弃电池的处理。

- 电池有一定的使用寿命。视技术有限责任公司松下维修站
- •请勿将电池扔进火中,否则可能导致爆炸。

Http://www.jiannong.com.cn

切勿使电池端子与金属物体 (如项链、发夹等)接触。

• 这可能导致短路或发热,如果此时触摸电池,可能会被严重灼伤。

#### .com.cn ■ 充申器

- 如果在无线电附近使用充电器,无线电接 受会受到干扰。使充电器和无线电的距离 原用转数,2000年以下有限
- 使用充电器时,它可能会发出嗡嗡声。但是,这并非故障。 diannong.com.cn
- 使充电器和电池的端子保持清洁。

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 信息显示中央视技术有限责任公司松下维修站

## [此记忆卡处于保护状态]

取消对卡的锁定。

[无可回放的有效影像 Tervice@jiannong.co 在录制后或在插入录有照片的卡后进行播放。

#### 【此图片处于保护状态】

在取消保护设置后,即可删除或覆盖该照片。京1

## [无法删除此图片]/[无法删除某些图片] 该照片不符合 DCF 标准, 无法被删除。

• 要刪除此类图像. 请先将数据保存到计算

# 机中, 然后用本机重新对卡格式化。

## [无其他的删除选择]

已经超出了多张删除设置可以一次设定的照 片数量。

放进收藏表图像已超过999张。

## [无法设置该图片]/[无法在某些图片上设置数据读取错误。 置]

如果照片不符合 DCF 标准,则无法设置 m [写入错误 DPOF 打印。

E-Mail:Service@jiannong.com数据写入错误。

## 【记忆卡错误 格式化此卡?]

本相机无法识别该卡的格式。请用本相机重 新对卡进行格式化。

将数据保存到计算机中, 然后用本机重新对 卡讲行格式化。

## [请关闭相关,然后重新打开]

相机操作失常时, 出现此信息。请关闭再打 开相机电源。如果该信息依然存在,请向经 销商或最近的服务中心咨询。

# [记忆卡错误]

无法存取该卡。

重新插入该卡。

## 「读取错误

请检查此卡1

检查该卡插入是否正确, 然后重新播放。

### 请检查此卡1

关闭相机电源并取出该卡。然后重新插入该 卡并打开相机电源。取出或插入卡之前、请 → 确定已关闭相机电源,以免对卡造成损坏。< → L 此错误信息可能还表示该卡已经损坏。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## [由于受到卡的写入速度限制, 动画录制被取 消]

当您将[图片模式]设置为[30fpsVGA]或

[30fps16:9] 时,请使用具有 10 MB/ 秒或更

快速度的卡以取得最佳效果。rvice@ijannong.com.cn

如果使用某些类型的卡或因反复拍摄或删除

而导致产生存储碎片的卡,拍摄可能会意外 停止。

请事先用本机对该卡进行整理,以便获得最北京健农电视技术有限责任公司松下维修站 传效果(第 101 页)。

#### [无法创建文件夹]

该卡已存满,因此无法创建文件夹。 将数据保存到计算机中,然后用本机重新对 卡进行格式化。 Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

# 【动态模式在 3:2 的高宽比下不可用。请将高

宽比设置为 4:3 或 16:9。]

如果将宽高比设为[3:2],将不能拍摄动态

图像。将宽高比设为[16:9]或[4:3]。质第公司松下维修站

85 页)

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# 故障排除。电视技术有限责任公司松下维修站

将菜单恢复到购买时的设置时,状况可能会得到改善。**执行设置菜单中的[重设]。(第23页) ittp://www.jiamong.com.cn** 

#### ■ 电池和电源

状况 lail:Servi	Se@jiannong.com.cn 原因
无法打开相机电源。	电池是否正确插入? 请检查电池的方向。
	电池是否已充足电?
	请使用已充足电的电池包视技术有限责任公司松下维修
相机开启后迅速关闭。	电池未充电。请对电池重新充电或使用电量充足的电池。

## Http://www.jiannong.com.cn

#### ■拍摄

状况	E-Wall-St原因 <sup>se@</sup> Jannong.com.cn
无法录制照片。	是否已插入卡?
	是否已正确设置模式转盘?
	卡上是否还有剩余的存储容量?
	录制前,请删除一些照片。
拍摄对象无法正确对焦。	对焦范围因录制模式而异。
	请转动模式转盘,设置适应拍摄对象的距离的模式。
Http://www	拍摄对象是否在对焦范围之外? (第30页)
	如果经过多次尝试仍无法对焦拍摄对象,请关闭再打开相机电
E-Mail:Servi	源@jiannong.com.cn
录制的照片模糊不清。	在阴暗处或室内拍摄照片时,快门速度变慢,光学图像稳定器
	功能可能无法正常工作。此时,建议用双手紧握相机进行拍照
	(第30页)。
录制的图像色彩暗淡。	镜头上可能有诸如指印之类的污渍。如果镜头表面脏污,请打
镜头上有灰尘。	开相机并用软布对其进行清洁。
拍摄动态图像意外停止。	本相机不兼容将动态图像录制在多媒体卡上 cng. com. cn
	当您将[图片模式]设置为[30fpsVGA]或[30fps16:9]时,请使
	用具有 10 MB/ 秒或更快速度的卡以取得最佳效果。
	如果使用某些类型的卡或因反复拍摄或删除而导致产生存储碎
	片的卡,拍摄可能会意外停止。
	请事先用本机对该卡进行整理,以便获得最佳效果(第 101
	页)。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

#### ■ LCD

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站		
状况	原因	
LCD监视器上不显示照片。	是否启用了节能模式(第22页)? 请半按快门钮以禁用该模式。	
1100,0171	操作相机的电池是否充电不足? 请使用已充足电的电池。	
屏幕亮度短时间发暗或发	这种现象在半按快门钮设置光圈值时出现,不会对录制的照片	
亮。	造成影响。	
屏幕太亮或太暗。	请调节屏幕的亮度。(第22页)	
	是否启用了超强 LCD 功能? (第 26 页)	Se
LCD 监视器上有些像素不	这不属于故障。	<b>沙</b> 达
活动或一直发亮。	该像素不会影响录制的照片。	
LCD 监视器上出现噪音。	在暗处,为保持 LCD 监视器的亮度,可能会出现噪音。这不会	
	影响到正在录制的照片。	
LCD 监视器上出现垂直的	这种现象被称之为"拖尾"。是 CCD 独有的现象,并非故障。	
红色光谱。	该光谱在拍摄对象带有明亮部分时出现。该光谱将被录制到动	
	态图像中,但不会录制到静态图像中。	

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

状况	大有限责任公司松下维修站 原因
无法启用闪光灯。在p://ww	确保开启闪光灯。 滑动[♣ OPEN] 开关。(第 38 页)
E-Mail:Serv	选择动态图像模式[[]、场景模式 (第59页)中的[风景]、
	[夜景]、[烟火]或[星空]时,不启用闪光灯。
闪光灯启动 2 次。	具有自动/防红眼[\$▲◎]、强制开启/防红眼[\$◎]和慢速
	同步/防红眼[≰ѕ◎]功能,第一次闪光是为防止红眼效果作
	准备。此后,用于拍摄的闪光灯闪烁。

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

118 VOT0S44

#### ■ 播放

■播放 北京健农电视技术有限责任公司松下维修站	
状况	原因
不播放照片。 Http://v	是否已插入卡?
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	卡上是否有照片?
E-Mail:Se	是否已将模式转盘设置为播放 [▶]?
照片意外旋转。	在侧转相机拍摄照片时,本机的某项功能可以自动进行检测,
	然后在播放照片时对该照片进行旋转。
	在某些情况下,实际上将相机朝上或朝下拍摄时,本机可能会
	检测为相机侧转。京健农电视技术有限责任公司松下华1
	•请将 [旋转显示] (第91页)设置为[OFF], 以便使相机不旋转该
	类照片。 Http://www.jiannong.com.cn
	• 必要时,可以用 [ 旋转 ] ( 第 92 页 ) 旋转照片。
图像出现粒面或噪音。	请检查 ISO 灵敏度是否太高或快门速度是否太慢。 G com.cn
	• 降低 ISO 灵敏度。(第 71 页)
	• 在 [ 图片调整 ] 中,将 [ 降噪 ] 设置为 [HIGH]。(第 77 页)
	• 改善周围光线。
文件夹或文件名称显示为	该图像可能已在计算机上经过改动,或该图像由不同生产商制
[_],显示变黑。	造的相机拍摄而成。
北京健农电视	如果在拍摄照片后立即取出电池,或电池剩余电量非常少,也
	会出现这种问题。
Http://v	◆需要重新格式化该卡以删除此类图像。(第101页)(请注意,
	对卡进行格式化将会永久删除全部数据,因此,在进行格式
E-Mail:Se	化之前,请保存数据并对卡进行检查。)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

# ■连接至电视机、计算机或打印机

状况	原因
电视机上不显示照片。	相机是否已正确连接至电视机?
电视机屏幕受到干扰或单	请进行检查。
色显示。 E-Mail:Servi	将电视机设置为视频输入模式。
不能在电视机上播放动态	如果已将卡插入电视机上的卡插槽,则不能播放动态图像。
图像。	用附带的 AV 电缆将相机连接至电视机,然后在本机上播放图
	像。 (第 102 页)
无法用打印机打印照片。	该打印机是否支持 PictBridge? 仅可使用支持 PictBridge 的打
	印机打印图像。(第106页)
	请将 USB 模式设置为 [PictBridge (PTP)]。(第103页)
打印出的图像侧面被删掉。	•某些照相馆能够处理[16:9]宽高比拍摄的图像 (第85页) 将
	其发送打印前询问。如果让他人打印照片,请向其咨询,了
	解应如何打印整个照片。
	• 如果打印机具有修剪和边框设置,请改变该设置以去掉修剪
	和边框。(请阅读打印机的使用说明书。)
无法将照片上传到计算机	请检查连接状况。
上。	检查该计算机是否已正确识别相机。
北京健农电视技术	将相机的 USB 模式改换为 [PC]。(第 103 页)
图像尺寸与电视机屏幕不	检查本机上的[电视高宽比]设置。(第24页)
匹配。 Http://www	
显示在电视机上的图像相	对于某些类型的电视机,实际显示区域可能不同。显示的图像
关区域与本机 LCD 上的图	的侧面或上下可能被删掉。这属于正常现象。
像相关区域不同。	版工 LOD 本校市縣 体与长)上 五毛並本校市縣
计算机不能识别该卡。	断开 USB 连接电缆,然后插入卡,再重新连接电缆。

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

## ■ 其他

状况	原因
误选了不认识的语言。	选择[设置]菜单上的[30]图标,设置所需的语言。(第24页)
半按快门钮时,有时会亮	在暗处,AF辅助灯 (第 75 页 ) 呈红色发亮,以方便对拍摄对
起红灯。 E-Mail:Se	象进行对焦 ∞nong.com.cn
AF 辅助灯不亮。	[录制]模式菜单上的[AF辅助灯]是否被设置为[ON]?
	是否在亮处拍摄照片? 在亮处, <b>AF</b> 辅助灯不亮。
	选择场景模式(第59页)中的[风景]、[夜景]、[烟火]以及
	[自拍肖像]时, <b>AF</b> 辅助灯不亮该木有限责任公司松下组
时钟设置被重置。	长期不使用相机时,时钟设置可能会重置。出现[请设置时钟]
	信息时,请重新设置时钟。ttp://www.jiannong.com.cn
	在设置时钟前拍摄照片时, [0:00 0.0.0] 被录制。
镜头发出"咔哒"声。	由于进行变焦、相机移动或其他原因而导致亮度发生变化时,
	镜头可能会发出"咔哒"声,屏幕上的图像可能会发生显著变
	化。但是,照片不会受到影响。
	该声音是由光圈的自动调整造成的。这不属于故障。
相机变热。	相机在使用时可能会略微变热,但这属于正常现象。
图像边缘出现奇怪的颜色。	镜头的特性可能会导致一定程度的变色。这属于正常现象。
无法改变自动查看设置。	在用自动包围(第 44 页)或连拍模式 (第 46 页)进行拍摄
	时,拍摄动态图像时 (第 57 页),使用自拍人像场景模式时
Http://v	n(第 67 页),或录制声音时 (第 73 页),无法在设置菜单中
	改变自动查看设置。
文件号未按顺序创建。	某些操作引起图像保存在不同号码的文件夹内。(第 105 页)

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

规格。京健农电视技术有限责任公司松下维修站

数码相机: 用户安全信息

电源: DC 5.1 V

功耗: **E-Mail:Servio2.1Wn(进行录制时)**-1.0W (进行播放时)

相机有效像素: 8,400,000 像素

图像传感器: 1/1.65" CCD; 总像素数 8,610,000 像素责任公司松下维修站

原色讨滤器

**镜头:** 光学 4× 变焦, f=6.3 至 25.2 mm [35 mm 胶片相机相当: 28

至 112 mm (宽高比 [16:9]) VF2.8 至 F4.9 G COM COM

数字变焦: 最大 4×

特殊光学变焦: 在[1639] 宽高比中: 达 5x ervice@jiannong.com.cn

在[3:2]宽高比中:达5.1× 在[4:3]宽高比中:达5.6×

(除选定宽高比最大值以外的任何分辨率)

对焦: 标准/微距/手动

9 区对焦/3 区对焦(高速)/单区对焦(高速)/单区对焦/定点

对焦

微距 / 手动: 5 cm (广角) /30 cm (远摄) 至 ∞

快门系统: Http://www电子快门电机械快门

快门速度: 60至 1/2000

连拍录制 E-Mail:Service@jiannong.com.cn

连拍速度 (最大值): 3 帧/秒(高速),2 帧/秒(低速),2 帧/秒(无限制)

可录制照片的数量

(最大值): 9帧(标准),5帧(精细)

取决于卡的容量,《无限制》则技术有限责任。

(连拍录制的性能仅限于 SD 存储卡。多媒体卡的性能较低。 动态图像录制: 宽高比[[639]]: 848×480 像素 (30 或 10 帧 / 秒,带声音)

宽高比[4:3]: 320×240 像素、640×480 像素 (30 或 10 帧 /

秒、带声音)

(最大录制时间取决于卡的容量。)ice@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

ISO 灵敏度: 京健农电视步AUTO/80/100/200/400 下维修站

白平衡: 自动/目光/阴天/卤素灯/白色设置 1/白色设置 2

**曝光 (AE):** 程序 AE

测光模式:

扬吉器:

Http://w曝光补偿 (1/3 EV 步级, -2 至 +2 EV)

多重测光 / 中心侧重 / 定点测光

LCD 监视器: E-Mail:Se 低温多晶 TFT LCD com.cn

2.5" (约 207,000 像素) (视域比率约 100%)

闪光灯: 闪光范围: (ISO AUTO)

约 60 cm 至 4.1 m

自动,自动/防红眼,强制开启(强制开启/防红眼),慢速同

步/防红眼,强制美闭

麦克风: 单声道

単声道 Http://www.jiannong.com.cn

录制媒介: SD 存储卡 / 多媒体卡

图像尺寸: E-Mail:Service@jiannong.com.cn.

**静态图像:** 宽高比 [**16:9**]:

3840×2160 像素、3072×1728 像素、1920×1080 像素

宽高比[3:2]:

3248×2160 像素、 2560×1712 像素、 2048×1360 像素

宽高比[4:3]:

北京建攻电视 - 2880×2160 像素,2304×1728 像素,2048×1536 像素,

动态图像: 1600×1200 像素, 1280×960 像素

宽高比[16:9]:

Http://w848×480 像素g.com.cn

宽高比[4:3]:

E-Mail:Se 640×480 像素, 320×240 像素

**质量:** TIFF/ 精细 / 标准 /RAW

录制文件格式

静态图像: JPEG(相机文件系统设计规则,基于Exif 2.2标准)/DPOF兼容

有声照片: JPEG (相机文件系统设计规则,基于 Exif 2.2 标准)公司 松下维修站

+QuickTime (有声照片)

动态图像: QuickTime Motion JPEG(可录制声音)jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

接口北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

数字: USB 2.0 (全速)

模拟视频 / 音频: NTSC/PAL 混合 (用菜单切换), 音频线性输出 (单声道)

端子 Http://www.jiannong.com.cn

外形尺寸: 105.7 mm (宽) × 55.8 mm (高) × 25.6 mm (深)

(不包含突出部分)

重量: 约 185 g (不包含存储卡、电池和镜头盖)

约220 g(含存储卡、电池和镜头盖贝责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

操作温度: 0°C 至 40°C 操作湿度: 10% 至 80%

电池充电器

(Panasonic DE-A12B): 用户安全信息

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

设备机动性: 可移动

电池组 (锂离子)

(Panasonic CGA-S005E): 用户安全信息

电压 / 容量 3.7 V, 1150 mAh

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

124



# 紀錄 北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn



Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

**126** VQT0S44



# 紀錄 北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn

北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

Http://www.jiannong.com.cn

E-Mail:Service@jiannong.com.cn



北京健农电视技术有限责任公司松下维修站

me 徽标是苹果电脑公司的商标或注册商标, 请在许

QuickTime 和 QuickTime 徽标是苹果电脑公司的商标或注册商标,请在许可后使用。 E-Mail:Service@jiannong.com.cn



С

VQT0S44作件农电视技术有限责任**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.** H0705MH0 ( 2000 ® ) Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/

Http://www.jiannong.com.cn

松下电器产业株式会社

日本 大阪